

AX400 MANUAL

JUNHO 2013

AX410, AX411, AX413, AX416, AX418, AX450, AX455 & AX456

Analisadores de entrada única e dupla para condutividade de baixo nível



aplicações ambientais.

Cert. No. Q 05907

EN 29001 (ISO 9001)



Lenno, Italy - Cert. No. 9/90A

Stonehouse, U.K.



Como parte da actividade da ABB, líder mundial em tecnologia de automatização de processos, oferecemos experiência de aplicações, assistência e suporte aos nossos clientes a nível mundial.

A ABB é uma força mundial estabelecida a nível de design e fabrico de instrumentos para controlo dos processos industriais, medição de fluxo, análise de gases e líquidos e

Estamos empenhados no trabalho de equipa, no fabrico de alta qualidade, na tecnologia avançada e num serviço de assistência e suporte inigualável.

A qualidade, a precisão e a performance dos produtos da empresa são o resultado de mais de 100 anos de experiência, juntamente com um contínuo programa de design inovador e desenvolvimento para incorporar a mais recente tecnologia.

Segurança Eléctrica

Este instrumento está de acordo com os requisitos da CEI/IEC 61010-1:2001-2 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use". Se o instrumento é usado de modo NÃO especificado pela Empresa, a protecção providenciada pelo instrumento pode ficar sem efeito.

Símbolos

Um ou mais dos seguintes símbolos podem aparecer nas etiquetas dos instrumentos:

<u>^</u>	Atenção - Ler o manual de instruções	
Â	Cuidado - Risco de choque eléctrico	
(I)	Terminal de protecção (terra)	
	Terminal de terra	

===	Unicamente alimentação de corrente continua
Unicamente alimentação de corrente alternada	
Alimentação de corrente alterna e contínua	
	O equipamento é protegido por duplo isolamento

As informações deste manual destinam-se apenas a ajudar os nossos clientes na utilização eficiente do nosso equipamento. A utilização deste manual para qualquer outro objectivo está especificamente proibida e o seu conteúdo não poderá ser reproduzido, na totalidade ou parcialmente, sem aprovação prévia da Technical Communications Department.

Saúde e segurança

Para garantir que os nossos produtos são seguros e não são prejudiciais à saúde, deverão ser tidos em conta os seguintes pontos:

- 1. As secções relevantes destas instruções deverão ser lidas cuidadosamente antes de continuar
- 2. As etiquetas de advertência existentes nos recipientes e pacotes deverão ser respeitadas.
- 3. A instalação, utilização, manutenção e assistência deverão ser apenas efectuadas por pessoal com formação adequada e de acordo com as informações fornecidas.
- 4. Deverão ser seguidas precauções de segurança normais para evitar a possibilidade de ocorrência de um acidente quando estiver a trabalhar em condições de pressão e/ou temperatura elevadas.
- 5. Os produtos químicos deverão ser afastados do calor e protegidos de temperaturas elevadas e os pós deverão ser mantidos secos. Deverão ser usados procedimentos normais de manuseamento seguro.
- 6. Quando deitar fora os produtos químicos, tenha cuidado para não misturar dois químicos.

As advertências de segurança relativas à utilização do equipamento descrito neste manual ou quaisquer folhas de dados relevantes sobre riscos (se aplicáveis) poderão ser obtidas no endereço da empresa indicado na contracapa, juntamente com informações sobre assistência e sobressalentes.

Índice

1	Introdução			
	1.1	Descrição do sistema	2	
	1.2	Controlos PID –		
		Apenas analisadores AX410 e AX450		
	1.3	Opções dos analisadores da série AX400	2	
_	-		_	
2		cionamento		
	2.1	Arrancar o analisador		
	2.2	Visores e controlos		
	2.3	2.2.1 Funções dos botões de membrana Página de funcionamento		
	2.0	2.3.1 Condutividade de entrada única		
		2.3.2 Condutividade de entrada dupla		
3	Vista	s de operador		
	3.1	Ver valores de configuração	9	
	3.2	Página de visualização		
		de saídas ("View Outputs")	10	
	3.3	Página de visualização		
	0.4	do hardware ("View Hardware")	11	
	3.4	Página de visualização	10	
	3.5	do software ("View Software") Página de visualização do livro de registo	12	
	3.5	("View Logbook)	13	
	3.6	Página de visualização do relógio ("View Clock")		
4	Conf	iguração	17	
	4.1	Calibração do sensor	17	
5	Drog	ramação	10	
5				
	5.1 5.2	Código de segurança		
	5.2 5.3	Configurar o visor		
	5.4	Configurar alertas		
	5.5	Configurar as saídas		
	5.6	Funções de saída		
	0.0	5.6.1 Saída bi-linear		
		5.6.2 Saída logarítmica (2 décadas)		
		5.6.3 Saída logarítmica (3 décadas)		
	5.7	Configurar o relógio		
	5.8	Configurar o controlo		
		5.8.1 Configurar o controlador PID único	43	
		5.8.2 Configurar o modo de recuperação		
		após corte de energia		
	5.9	Configurar a segurança		
	5.10	Configurar o livro de registo		
	5.11	Testar as saídas e manutenção	48	

6	Insta	ılação	50
	6.1	Requisitos de implementação	50
	6.2	Montagem	
		6.2.1 Analisadores de montagem	
		em parede/tubo	51
		6.2.2 Analisadores de montagem em painel	
	6.3	Ligações (geral)	
		6.3.1 Protecção dos contactos dos relés	
		e supressão das interferências	54
		6.3.2 Orifícios de entrada para cabos, analisador	
		de montagem em parede/tubo	55
	6.4	Ligações de analisador de montagem em	
		parede/tubo	56
		6.4.1 Acesso aos terminais	
		6.4.2 Ligações	
	6.5	Ligação de analisador de montagem em parede	
		6.5.1 Acesso aos terminais	
		6.5.2 Ligações	59
	6.6	Ligações dos sistemas de sensor	
		de condutividade ABB	60
7	Calib	oração	61
	7.1	Equipamento necessário	
	7.2	Preparação	
	7.3	Páginas de definições de fábrica	
		•	
8	Dete	cção de falhas	68
Ū	8.1	3	
	8.2	Mensagens de erro Sem resposta às alterações da condutividade	
	8.3	Verificar a entrada de temperatura	
	0.0	verilical a critiada de temperatura	Oc
_		ecificações	70
9	Espe	ecificações	/(
_	_	•	
An	exo A	A - Cálculos	
	A.1	Compensação automática da temperatura	
		A.1.1 Cálculo do coeficiente de temperatura	74
	A.2	Relação entre a condutividade e a medição	
		de sólidos totais dissolvidos (TDS)	
	A.3	PH inferido derivado da condutividade diferencial	75
		A.3.1 Monitorização em instalações	
		de geração de vapor	
		A.3.2 Monitorização em sistemas AVT	76
		A.3.3 Monitorização em sistemas AVT	
		com impurezas	76
		A.3.4 Monitorização em sistemas tratados	
		com alcalinos sólidos	77
An	exo E	B - Controlo PID	78
	B.1	Controlador PID único	78
		B.1.1 Controlo PID único de acção inversa	
		B.1.2 Controlo PID único de acção directa	
	B.2	Atribuição do sinal de saída	
	B.3	Configurar parâmetros de controlo	
		de três termos (PID)	80
	B.4	Sintonização manual	

1 Introdução

1.1 Descrição do sistema

Os analisadores de condutividade de entrada única AX410 e de entrada dupla AX411 foram concebidos para a monitorização e controlo contínuos da condutividade de baixo nível.

Os analisadores de condutividade de entrada única AX410 e de entrada dupla AX411 foram concebidos para cumprir os requisitos United States Pharmacopoeia (USP 645) relativos à monitorização e controlo contínuos da condutividade de baixo nível.

Estão disponíveis em versões para montagem em parede/tubo ou em painel; podem ser utilizados com um ou dois sensores, incluindo um canal de entrada da temperatura. Nas aplicações com dois sensores, é possível comparar as leituras para gerar valores extrapolados.

Ao efectuar medições com compensação de temperatura, a temperatura da amostra é medida por um termómetro de resistência (Pt100 ou Pt1000), montado numa célula de medição.

Os analisadores são utilizados e programados através de cinco botões de membrana, localizados no painel frontal. As funções programadas estão protegidas contra a alteração não autorizada através de um código de segurança (5 dígitos).

1.2 Controlos PID – Apenas analisadores AX410 e AX450

Os analisadores de condutividade de saída única AX410 e AX450 integram o controlo Proporcional, Integral e Derivado (PID) de fábrica. Para obter uma descrição completa do controlo PID, consulte o Anexo A, página 73.

1.3 Opções dos analisadores da série AX400

Tabela 1.1 inclui as configurações possíveis para os analisadores da série AX400. O analisador detecta automaticamente o tipo de quadro de entrada instalado para cada entrada e apresenta apenas os painéis de funcionamento e programação aplicáveis a esse tipo de quadro de entrada. Se não tiver sido instalado um segundo quadro de entrada (sensor B), os painéis do sensor B não são apresentados.

Modelo	Descrição do analisador	Sensor A	Sensor B
AX410	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada única (0 a 10.000 µS/cm)	Condutividade de 2 eléctrodos	Não aplicável
AX411	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla (0 a 10.000 µS/cm)	Condutividade de 2 eléctrodos	Condutividade de 2 eléctrodos
AX413	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla e condutividade de 4 eléctrodos	Condutividade de 2 eléctrodos	Condutividade de 4 eléctrodos
AX416	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla e pH/Redox(ORP)	Condutividade de 2 eléctrodos	pH/Redox(ORP)
AX418	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla e oxigénio dissolvido	Condutividade de 2 eléctrodos	Oxigénio dissolvido
AX430	Condutividade de 4 eléctrodos de entrada única (0 a 2.000 mS/cm)	Condutividade de 4 eléctrodos	Não aplicável
AX433	Condutividade de 4 eléctrodos de entrada dupla (0 a 2.000 mS/cm)	Condutividade de 4 eléctrodos	Condutividade de 4 eléctrodos
AX436	Condutividade de 4 eléctrodos de entrada dupla e pH/Redox(ORP)	Condutividade de 4 eléctrodos	pH/Redox(ORP)
AX438	Condutividade de 4 eléctrodos de entrada dupla e oxigénio dissolvido	Condutividade de 4 eléctrodos	Oxigénio dissolvido
AX450	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada única (USP)	Condutividade de 2 eléctrodos	Não aplicável
AX455	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla (USP)	Condutividade de 2 eléctrodos	Condutividade de 2 eléctrodos
AX456	Condutividade de 2 eléctrodos de entrada dupla (USP) e pH/Redox(ORP)	Condutividade de 2 eléctrodos	pH/Redox(ORP)
AX460	PH/Redox(ORP) de entrada única	pH/Redox(ORP)	Não aplicável
AX466	PH/Redox(ORP) de entrada dupla	pH/Redox(ORP)	pH/Redox(ORP)
AX468	PH/Redox(ORP) de entrada dupla e oxigénio dissolvido	pH/Redox(ORP)	Oxigénio dissolvido
AX480	Oxigénio dissolvido de entrada única	Oxigénio dissolvido	Não aplicável
AX488	Oxigénio dissolvido de entrada dupla	Oxigénio dissolvido	Oxigénio dissolvido

Tabela 1.1 Opções dos analisadores da série AX400

2 Funcionamento

2.1 Arrancar o analisador

Atenção. Certificar-se de que todas as ligações são efectuadas correctamente, especialmente a ligação ao terminal de ligação à terra - consultar secção 6.3, página 53.

- 1. Certifique-se de que todos os sensores de entrada se encontram ligados correctamente.
- 2. Ligue a fonte de alimentação do analisador. É apresentado um ecrã de arranque; simultaneamente, realizam-se verificações internas; segue-se a apresentação do ecrã de leituras de medição da condutividade (página de funcionamento), enquanto se iniciam as funções de medição da condutividade.

2.2 Visores e controlos

O visor consta de duas linhas de visualização digitais de $4^{1}/_{2}$ dígitos e 7 segmentos (onde se podem ver os valores reais dos parâmetros medidos e os valores de configuração dos alertas) e de uma linha matriz de pontos de 6 caracteres em que se indicam as unidades associadas. A linha inferior é uma matriz de pontos de 16 caracteres em que se apresenta a informação de programação.




Fig. 2.1 Localização dos controlos e visores

2.2.1 Funções dos botões de membrana - Fig. 2.2




Fig. 2.2 Funções dos botões de membrana




Fig. 2.3 Gráfico de programação





Fig. 2.4 Gráfico de programação (continuação)

2.3 Página de funcionamento

2.3.1 Condutividade de entrada única



Valores medidos

Condutividade.

Temperatura.

Notas.

- As leituras de condutividade e temperatura apresentadas são valores reais medidos na amostra.
- Apenas analisadores AX450 se A: Cond.Units (A: unidades de condutividade) estiver definido como USP645 (secção 5.3), a leitura de condutividade apresentada é o valor de condutividade não compensado da amostra, isto é, o valor à temperatura indicada.

Modo de controlo

Valor da condutividade.

Modo de controlo.

Utilize as teclas ▲ e ▼ para alternar entre o modo de controlo ("Control Mode") manual (Manual) e automático (Auto).

Nota. Apresentado se Controller (Controlador) estiver definido como PID - consultar secção 5.7, página 41.

Saída do controlo

Valor da condutividade.

Saída de controlo (%): manual (Man) ou automática (Auto).

Quando o Control Mode (Modo de controlo) está configurado para Manual (veja acima), utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar a saída de controlo entre 0 e 100 %.

Nota. Apresentado se Controller (Controlador) estiver definido como PID - consultar secção 5.7, página 41.

Valor de configuração de controlo

Valor da condutividade.

Valor de configuração de controlo.

Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar o valor de configuração de controlo ("Control Setpoint") para uma condutividade entre 0 e 250 %.

Nota. Apresentado se Controller (Controlador) estiver definido como PID - consultar secção 5.7, página 41

Valor da condutividade com compensação de temperatura - Apenas analisadores AX450

Notas.

SENSOR CAL.

SECURITY CODE

- Este painel é apresentado apenas se A: Cond. Units (A: unidades de condutividade) estiver definido como USP645 - consultar secção 5.3, página 21.
- A leitura apresentada é o valor de condutividade com compensação de temperatura, isto é, o valor que se registaria a uma temperatura de amostra de 25 °C.

Consultar a secção 3.1, na página 9.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code CONFIG. DISPLAY (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.2, página 20.

2.3.2 Condutividade de entrada dupla

0.892uS/cm Dual Cond. 2 0.885 uS/cm 0.895 uS/cm @ 25 Deg.C 1 **25 6** Deg. C

244 Deg.C

Temperature

1

Dual Cond.

Condutividade medida

Sensor A.

Sensor B.

Notas.

- Dual Cond. (Condutividade dupla) é apresentado apenas se Signal Calc. (Cálculo do sinal) estiver definido como No Calculation (Sem cálculo) - consultar secção 5.3, página 21. Consulte a secção abaixo para obter uma explicação dos cálculos.
- As leituras de condutividade apresentadas são valores reais da amostra.
- Apenas analisadores AX455 Se Cond. Units (Unidades de condutividade) de um sensor estiver definido como USP645 (secção 5.3), a leitura de condutividade para esse sensor é o valor de condutividade não compensado da amostra, isto é, o seu valor à temperatura medida (veja em baixo).

Condutividade com compensação de temperatura - Apenas analisadores AX455

Sensor A.

Sensor B.

Notas.

- Este painel é apresentado apenas se Cond.Units (Unidades de condutividade) de ambos os sensores estiver definido como USP645 - consultar secção 5.3, página 21.
- Se Cond.Units (Unidades de condutividade) de um sensor estiver definido como USP645 (secção 5.3), a leitura de condutividade apresentada para esse sensor é o valor de temperatura compensado, isto é, o valor que seria registado a uma temperatura de amostra de 25 °C.

Temperatura medida

Sensor A.

Sensor B.

SENSOR CAL.

SECURITY CODE

Nota. As leituras de temperatura apresentadas são os valores reais da amostra.

VIEW SETPOINTS Consultar a secção 3.1, na página 9.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code CONFIG. DISPLAY (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.2, página 20.

Cálculos

Podem apresentar-se várias leituras de condutividade dupla, sendo que cada uma corresponderá ao resultado de um cálculo realizado pelo analisador. Em cada caso, o tipo de cálculo é indicado na linha de visualização inferior, seguido do resultado do cálculo.

Os cálculos executados são

Difference (Diferença) = A - B

% Rejection (% de rejeição) = (1-B/A) x 100

% Passage (% de passagem) = $B/A \times 100$

Ratio (Relação) = A/B

Inferred pH (pH inferido) = Utiliza um algoritmo para calcular o valor de pH da solução, inferido da sua condutividade,


num intervalo entre 7.00 e 11.00. Consulte o Anexo A.3 na página 75 para obter

informação adicional acerca do pH inferido.

Nota. Se o analisador for utilizado com a coluna de resina catiónica, o sensor A deverá ser instalado antes da coluna e o sensor B após a coluna – só assim os cálculos, especialmente o pH inferido, serão correctos.

3 Vistas de operador

3.1 Ver valores de configuração



Ver valores de configuração

"View Setpoints" - Esta página mostra os valores de configuração de alertas. É apresentado cada um dos valores de configuração, assim como o nome do parâmetro ao qual foi atribuído.

É possível programar as atribuições de alertas, os valores de configuração e acções de relé/LED - consultar secção 5.4, página 30. Os valores apresentados nos painéis a seguir são apenas exemplos.

Sensor A (condutividade), valor de configuração do alerta 1

Sensor A (temperatura), valor de configuração do alerta 2

Sensor B (condutividade), valor de configuração do alerta 3 - apenas analisador de entrada dupla

Sensor B (temperatura), valor de configuração do alerta 4 - apenas analisador de entrada dupla

Nota. O alerta 4 está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado e se as funções analógicas estiverem activadas - consultar secção 7.3, página 62.

Valor de configuração do alerta 5

Nota. O alerta 5 está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado e se as funções analógicas estiverem activadas - consultar secção 7.3, página 62.

Consultar a secção 3.2, na página 10.

SENSOR CAL.


SECURITY CODE

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code CONFIG. DISPLAY (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.2, página 20.

3.2 Página de visualização de saídas ("View Outputs")



Saída analógica teórica

Existe um máximo de quatro saídas analógicas, sendo que cada uma das quais apresenta informação relativa a um sensor.

Nota. As saídas analógicas 3 e 4 estão disponíveis apenas se o quadro opcional estiver instalado e se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62.

Valor de saída de corrente em transmissão.

Saída de corrente apresentada como uma percentagem da escala completa para o intervalo de saída definido em **CONFIG. OUPUTS** (Configuração das saídas) – consultar secção 5.5, página 34.

Consultar a secção 3.3, na página 11.


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.2, página 20.

Avança para a saída analógica 2 (e para as saídas 3 e 4 se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62).

3.3 Página de visualização do hardware ("View Hardware")



Módulo do sensor A

"Sensor A Module" – apresenta o tipo de quadro opcional instalado no analisador para a entrada do sensor A.

Cond. (Condutividade) - Condutividade de 2 eléctrodos

Módulo do sensor B – apenas analisadores de entrada dupla

"Sensor B Module" – apresenta o tipo de quadro opcional instalado no analisador para a entrada do sensor B.

Quadro opcional

Nota. "Option board" - apresentado apenas se o quadro opcional estiver instalado.

Apresenta as funções opcionais activadas na página de **definições de fábrica** – consultar secção 7.3, página 62.

Consultar a secção 3.4, na página 12.


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.

CONFIG. DISPLAY Enal


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) e Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.2, página 20.

3.4 Página de visualização do software ("View Software")




3.5 Página de visualização do livro de registo ("View Logbook)

Nota. A função "View Logbook" (Ver livro de registo) está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas (secção 7.3) **e** se **Logbook** (Livro de registo) estiver definido como "On" (Ligado) (secção 5.10).



Nota. Se não existirem mais entradas guardadas, apresenta-se "No More Entries" (Sem entradas).



Ver o livro de registo

"View Logbook" – utilize as teclas

e

para aceder ao livro de registo de Errors (Erros).

Nota. Se não existirem entradas no livro de registo de **Error** (Erros) é apresentada a mensagem **No More Entries** (Sem entradas).

Erros

O livro de registo **Errors** (Erros) contém um máximo de 5 entradas (a entrada 1 é a mais recente), compostas pela letra do sensor, o número de erro e a data/hora da ocorrência.

Quadro opcional instalado **e** funções analógica activadas (secção 7.3) - consultar secção 3.6, página 16.


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção) 5.3) – consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **No** (Não) (secção 5.3) **e Alter Sec. Code** (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como No (Não) (secção 5.3) *e* Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.2, página 20.

Avança para as entradas 2 a 5.

Nota. Se não existirem mais entradas guardadas, apresenta-se No More Entries.



CONFIG. DISPLAY

Ver o livro de registo

"View Logbook" – utilize as teclas

e

para aceder ao livro de registo de

Power (Alimentação).

Nota. Se não existirem entradas no livro de registo de **Power** (Alimentação) é apresentada a mensagem No More Entries (Sem entradas).

Alimentação

O livro de registo **Power** (Alimentação) contém um máximo de 2 entradas (a entrada 1 é a mais recente), compostas pelo estado da alimentação (ligada ou desligada – "On/Off") e a data/hora da ocorrência.

Quadro opcional instalado **e** funções analógica activadas (secção 7.3) - consultar secção 3.6, página 16.


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **Yes** (Sim) (secção) 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **No** (Não) (secção 5.3) **e Alter Sec. Code** (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **No** (Não) (secção 5.3) **e** Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.2, página 20.

Avança para a entrada 2.

Nota. Se não existirem mais entradas guardadas, apresenta-se No More Entries.



Ver o livro de registo

"View Logbook" – utilize as teclas ▲ e ▼ para aceder ao livro de registo de Cals (Calibrações).

Nota. Se não existirem entradas no livro de registo de **Cals** (Calibrações) é apresentada a mensagem **No More Entries** (Sem entradas).

Calibração

O livro de registo **Cals** (Calibrações) contém um máximo de 5 entradas (a entrada 1 é a mais recente), compostas por dois painéis. O primeiro painel contém o número da entrada e a letra do sensor; apresenta "User" (Utilizador) para indicar uma calibração efectuada pelo utilizador.

O segundo painel contém os valores de "%Slope" e de desvio do sensor (para uma calibração de condutividade), ou os valores de "%Slope" e de desvio da temperatura (para uma calibração de temperatura), assim como a data/hora da calibração.

Nota. Se não existirem mais entradas guardadas, apresenta-se No More Entries.

Quadro opcional instalado **e** funções analógica activadas (secção 7.3) - consultar secção 3.6, página 16.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como Yes (Sim) (secção 5.3) - consultar secção 4.1, página 17.

Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **No** (Não) (secção 5.3) **e Alter Sec. Code** (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.


Enable Cals. (Activar calibrações) definido como **No** (Não) (secção 5.3) **e Alter Sec. Code** (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.2, página 20.

Avança para as entradas 2 a 5.

Nota. Se não existirem mais entradas guardadas, apresenta-se No More Entries.

3.6 Página de visualização do relógio ("View Clock")

Nota. A função "View Clock" (Ver relógio) está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62.




4 Configuração

4.1 Calibração do sensor

Nota.

- Normalmente, não é necessário calibrar o sensor, pois a constante de célula "K" atribuída a uma célula é suficientemente precisa para a maior parte das aplicações.
- As células TB2 estão equipadas com compensadores de temperatura de 2 fios, pelo que podem esperar-se erros de temperatura nas aplicações em que o comprimento do cabo de ligação é superior a 10 metros. Efectuar uma calibração de temperatura no local para remover estes erros.



Calibração do sensor


Nota. Aplicável se Enable Cals. (Activar calibrações) estiver definido como Yes (Sim) – consultar secção 5.3, página 21.

Código de segurança de calibração do sensor

Nota. Painel apresentado apenas se **Alter Cal. Code** (Alterar o código de calibração) não estiver definido para – consultar secção 5.9, página 47.

Introduza o número do código necessário (entre 00000 e 19999) para obter acesso às páginas de calibração do sensor. Se for introduzido um valor incorrecto, o acesso às páginas de calibração é impedido e é apresentado ecrã **SENSOR CAL.** (Calibração do sensor).

Calibrar o sensor A




A calibração do sensor B (apenas analisadores de entrada dupla) é idêntica à calibração do sensor A.

Apenas analisadores de entrada única - regressa ao menu principal

Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não definido como zero (secção 5.9) – consultar secção 5.1, página 19.

Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) definido como zero (secção 5.9) - consultar secção 5.2, página 20.

Continua em baixo.



Editar ou repor a calibração


Seleccione Edit (Editar) para ajustar manualmente os valores de "Slope" e "Offset" (Desvio) dos sensores de processo e temperatura.


Seleccione Reset (Repor) para repor os dados de calibração dos sensores para os valores predefinidos.

Valor "Slope" do sensor e da temperatura = 1.000 Desvio do sensor e da temperatura = 0.0

Edit (Editar) seleccionado - continuação na página seguinte


Reset (Repor) seleccionado – continuação na página seguinte.





5 Programação

5.1 Código de segurança




Nota. "Security Code" – Painel apresentado apenas se Alter Sec. Code (Alterar o código de segurança) não estiver definido para – consultar secção 5.9, página 47.


Introduza o número do código necessário (entre 00000 e 19999) para obter acesso às páginas de configuração. Se for introduzido um valor incorrecto, o acesso às páginas de configuração é impedido e é apresentada a página de funcionamento – consultar secção 2.3, página 6.


CONFIG. DISPLAY Consultar a secção 5.2, na página 20.

5.2 Configurar o visor



5.3 Configurar os sensores





Unidades de condutividade

Unidades a programar de acordo com o intervalo e a aplicação. Seleccione as unidades pretendidas, certificando-se de que o intervalo não ultrapassa o limite de $10.000~\mu S~cm^{-1}$:

Nota. USP645 disponível apenas nos analisadores AX450 e AX455.

Constante de célula de	Intervalo de medição de			valo TDS efe n, mg/kg e r		
condutividade	condutividade (µS cm ⁻¹)	Factor TDS (exemplos)				
(K)		0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
0.1	0 a 1.000	0 a 400	0 a 500	0 a 600	0 a 700	0 a 800
1.0	0 a 10.000	0 a 4.000	0 a 5.000	0 a 6.000	0 a 7.000	0 a 8.000

Tabela 5.1 Limites do intervalo para várias constantes de célula (K)

Constante de célula de condutividade (K)	Intervalo de medição de condutividade
0.01	0 a 100.0 μS cm ⁻¹ 0 a 10.000 μS m ⁻¹
0.05	0 a 500.0 μS cm ⁻¹ 0 a 10.000 μS m ⁻¹
0.10	0 a 1.000 μS cm ⁻¹ 0 a 10.000 μS m ⁻¹ 0 a 100.0 mS m ⁻¹
1.00	0 a 10.000 μS cm ⁻¹ 0 a 10.000 μS m ⁻¹ 0 a 10 mS cm ⁻¹ 0 a 1.000 mS m ⁻¹

Tabela 5.2 Limites do intervalo de condutividade para várias constantes de célula (K)

A: Cell Constant A: T.Comp Range

Constante de célula


"Cell Constant" – introduza a constante de célula para o tipo de célula de medição utilizado – consulte o manual da célula relevante.

Nota. Se **A: Cond Units** (A: unidades de condutividade) estiver definido como **USP645** (apenas analisadores AX450 e AX455), a constante de célula máxima é 0.10.


Analisadores AX410 e AX411 ou **A: Cond Units** (A: unidades de condutividade) não definido como **USP645** (apenas analisadores AX450 e AX455) – continuação na página seguinte.

A: Temp.Sensor

A: Cond Units (A: unidades de condutividade) definido como USP645 (apenas analisadores AX450 e AX455) – continuação na página 26.



A: T.Comp Range (Intervalo de compensação de temperatura) definido como **Lo TC** (CT baixa)



Compensação de temperatura de intervalo baixo

Seleccione o tipo compensação de temperatura de intervalo baixo (0 to 100 °C) pretendido:

Linear - Compensação de temperatura linear com base no coeficiente de temperatura introduzido manualmente (consulte o Anexo A.1, página 73) - consulte o painel Temp.Coeff. (Coeficiente de temperatura) na página 26.

Exemplo

Aplicações não padrão.

UPW*

- Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura. Dados de fonte tendo por base a norma internacional IEC 60746-3.

Permite ainda a introdução manual de um coeficiente de temperatura (consulte o painel **Temp.Coeff.** (Coeficiente de temperatura) na página 26) para aplicações em que a água pura contém um grau de impureza desconhecido; neste caso, o coeficiente de temperatura deverá ser calculado - consulte o Anexo A.1.1, página 74.

 $Acid^{**}$ - (Ácido) Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de ácidos.

Exemplos

- Aplicações na saída e leito de permutadores catiónicos.
- Aplicações catiónicas/de condutividade desgaseificadas.

Na0H*** - Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de substâncias cáusticas.

Exemplo

■ PH inferido em aplicações em águas doseadas com substâncias cáusticas.

NaCl* - Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de substâncias sais.

Exemplos

- Aplicações de monitorização gerais.
- Aplicações de permutador de leito misto.
- Aplicações de efluente de unidades de acabamento.
- Aplicações na entrada de permutadores catiónicos.
- Aplicações na saída e leito de permutadores aniónicos.
- Aplicações de osmose inversa.

NH3** - Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de amoníaco.

Exemplos

- Aplicações de água de alimentação e de compensação tratada com amoníaco para caldeiras.
- Aplicações de amostragem em condensadores.
- Aplicações de amostragem em "hotwell".
- Aplicações antes de colunas catiónicas.
- PH inferido em aplicações em águas doseadas com amoníaco.

A: Temp.Sensor

Continuação na página 26.


^{*}Aplicável apenas em condutividades até 10 µS cm⁻¹

^{**}Aplicável apenas em condutividades até 25 µS cm⁻¹

^{***}Aplicável apenas em condutividades até 100 µS cm⁻¹

A: T.Comp Range

(Intervalo de compensação de temperatura) definido como **Hi TC** (CT alta)



Compensação da temperatura de intervalo alto

Seleccione o tipo de compensação de temperatura de intervalo alto (0 a 200 $^{\circ}$ C) pretendido:

Base*

 Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de álcalis.

UPW*

 Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura. Dados de fonte tendo por base a norma internacional IEC 60746-3.

Permite ainda a introdução manual de um coeficiente de temperatura (consulte o painel **Temp.Coeff.** (Coeficiente de temperatura) na página 26) para aplicações em que a água pura contém um grau de impureza desconhecido; neste caso, o coeficiente de temperatura deverá ser calculado – consulte o Anexo A.1.1, página 74.

Neutrl* - (Neutro) Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de sais neutros.

 Acid* - (Ácido) Compensação de temperatura com base no coeficiente de temperatura da água pura com quantidades-traço de ácidos.


Exemplos

- Aplicações na saída e leito de permutadores catiónicos.
- Aplicações catiónicas/de condutividade desgaseificadas.

A: Temp.Sensor

Continuação na página seguinte.

^{* *}Aplicável apenas em condutividades até 10 µS cm-1



Yes

*

Config. Sensor B

CONFIG. SENSORS

CONFIG. ALARMS

No

A: Enable Cals.

2

Config. Sensor A

Sensor de temperatura

Seleccione o tipo de sensor de temperatura utilizado, Pt100 ou Pt1000.

Coeficiente de temperatura

Notas.

- Apresentado apenas se T.Comp Range (Intervalo de compensação de temperatura) estiver definido como Lo TC (CT baixa) e Temp.Comp. (Compensação de temperatura) estiver definido como Linear ou UPW ou T.Comp Range (Intervalo de compensação de temperatura) estiver definido como Hi TC (CT alta) e Temp.Comp. (Compensação de temperatura) estiver definido como UPW consulte as páginas 23 a 25.
- Se A: Cond Units (A: Unidades de condutividade) estiver definido como USP645 (apenas analisadores AX450 e AX455 consulte a página 22), o coeficiente de temperatura é definido automaticamente para 2.00 %/°C.

Introduza o coeficiente de temperatura (α x 100) da solução (0.01 a 5.0 %/°C). Se desconhecido, o coeficiente de temperatura (α) da solução deverá ser calculado – consultar o Anexo A.1.1, página 74.

Se o valor ainda não foi calculado, defina-o como 2 %/°C temporariamente.

Factor TDS

Nota. "TDS Factor" – apresentado apenas se **A: Cond.Units** (A: Unidades de condutividade) estiver definido como TDS – consultar a página 22.

O factor TDS deverá ser programado de acordo com a aplicação em causa – consultar o Anexo A.2, página 74.

Introduza o factor TDS entre 0.4 e 0.8.

Para aplicações de salinidade, definida o factor TDS como 0.6.

Unidades TDS

Nota. "TDS Units" – apresentado apenas se **A: Cond.Units** (A: Unidades de condutividade) estiver definido como **TDS** – consultar a página 22.

Seleccione as unidades TDS (ppm, mg/l ou mg/kg).

Activar calibrações


Seleccione Yes (Sim) para permitir a calibração do sensor - consultar secção 4.1, página 17.


Se **No** (Não) for seleccionado no menu de calibração, as páginas e painéis para o sensor relevante não são apresentados.

 ${\sf A}$ configuração do sensor ${\sf B}$ (apenas analisadores de entrada dupla) é idêntica à configuração do sensor ${\sf A}.$

Apenas analisadores de entrada única - regressa ao menu principal

Consultar a secção 5.4.





Cálculo do sinal (apenas analisadores de entrada dupla)

Notas.

- Se as unidades seleccionadas sob A: Cond Units (A: unidades de condutividade) e B: Cond Units (B: unidades de condutividade) não forem idênticas (página 22), não se efectuam cálculos e No Calculation (Sem cálculo) e Dissimilar Units (Unidades diferentes) são apresentados de forma alternada na linha de apresentação inferior.
- Para obter o cálculo correcto do pH inferido, o sensor A deverá ser instalado antes da coluna catiónica e o sensor B após a coluna.
- Consulte o Anexo A.3 para obter informação adicional relativa ao pH inferido.

Os cálculos são efectuados utilizando dados dos dois sensores. Seleccione o cálculo pretendido entre as seguintes opções:

Inf.pH(NaOH) (pH inferido (NaOH)) Calcula o valor de pH no intervalo de pH de 7.00 a 11.00, com base no tipo e dosagem química e nas leituras de condutividade.

Nota. Inf.pH(NaOH) (pH inferido (NaOH)) está disponível apenas se:

A: Cond Units (A: unidades de condutividade) e B: Cond Units (B: Unidades de condutividade) estiverem definidos como uS/cm (página 22)

A: T.Comp Range (A: intervalo de compensação de temperatura) e B: T.Comp Range (B: intervalo de compensação de temperatura) estiverem definidos para Lo TC (CT baixa) (página 23)

A: Temp. Comp. (A: compensação de temperatura) estiver definido como NaOH e B: Temp. Comp (B: compensação de temperatura) estiver definido como Acid (Ácido) (páginas 24 e 25).

Nota. Inf.pH(NH3+NaCl) (pH inferido ((NH3+NaCl)) e Inf.pH(NH3) (pH inferido (NH3)) estão disponíveis apenas se:

A: Cond Units (A: unidades de condutividade) e B: Cond Units (B: Unidades de condutividade) estiverem definidos como uS/cm (página 22)

A: T.Comp Range (A: intervalo de compensação de temperatura) e B: T.Comp Range (B: intervalo de compensação de temperatura) estiverem definidos para Lo TC (CT baixa) (página 23)

A: Temp. Comp. (A: compensação de temperatura) estiver definido como NH3 e B: Temp. Comp (B: compensação de temperatura) estiver definido como Acid (Ácido) (páginas 24 e 25).

Ratio A/B (Relação A/B) Calcula a relação das duas entradas de condutividade.


Difference A-B (Diferença A/B) Calcula a diferença entre as duas entradas de condutividade.

% Passage (% de passagem) Calcula a quantidade de condutividade como uma percentagem que atravessa a unidade de permutação catiónica.

% Rejection (% de rejeição) Calcula a quantidade de condutividade como uma percentagem absorvida na unidade de permutação catiónica.

No Calculation (Sem cálculo) Nenhum cálculo é efectuado e as leituras de condutividade são apresentadas directamente.

After Cat. Limit Continuação na página seguinte.



Limite após a coluna catiónica

Nota. É apresentado apenas se Signal Calc. (Cálculo do sinal) estiver definido como Inf.pH(NH3) (pH inferido (NH3)), Inf.pH(NH3+NaCl) (pH inferido ((NH3+NaCl)) ou Inf.pH(NaOH) (pH inferido (NaOH)).

Defina o limite de condutividade após a coluna catiónica entre:

0.060 e 10.00 μS cm⁻¹ - **Signal Calc.** (Cálculo do sinal) definido como **Inf.pH(NH3)** (pH inferido (NH3))


0.060 e 25.00 μ S cm⁻¹ - **Signal Calc.** (Cálculo do sinal) definido como Inf.pH(NH3+NaCl) (pH inferido ((NH3+NaCl))

1.000 e 100.0 μS cm⁻¹ - **Signal Calc.** (Cálculo sinal) definido como **Inf.pH(NaOH)** (pH inferido NaOH)

Regressa ao menu principal.

CONFIG. ALARMS Consultar a secção 5.4.

5.4 Configurar alertas



Alarm

USP645

Configurar o alerta 1

A configuração dos alertas 2 e 3 (e dos alertas 4 e 5 se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62) é idêntica à do alerta 1.

Tipo de alerta 1

Seleccione o tipo de alerta pretendido:

Off – (Desligado) O alerta encontra-se sempre desactivado, o LED de alerta está sempre desligado e o relé está sempre desenergizado.

Alarm – (Alerta) O analisador é configurado utilizando o parâmetro de atribuição ("Assign" – consulte a página seguinte) para gerar um alerta em resposta a uma leitura do sensor especificada.

Status - (Estado) Um alarme é gerado em caso de corte de energia ou de verificação de uma condição que provoque a apresentação de mensagens de erro Tabela 8.1 (página 68).

USP645 – O valor de configuração do alerta é definido automaticamente como o valor na Tabela 5.3 que corresponda à temperatura da amostra e muda automaticamente com as mudanças na temperatura. Se a temperatura da amostra se encontra entre os valores indicados na tabela, o valor de configuração do alerta é definido como o valor correspondente à temperatura inferior mais próxima, por exemplo, se a temperatura da amostra for 29 °C, o valor de configuração é definido automaticamente como 1.3μS cm⁻¹.

Note. O tipo de alarme **USP645** está disponível apenas nos analisadores AX450 e AX455 e apenas se **A: Cond.Units** (A: unidades de condutividade) estiver definido como **USP645** – consultar secção 5.3, página 21.

Continuação na página seguinte.

Temperatura da amostra (°C)	Valor de configuração do alerta USP645 (μS cm ⁻¹)
0	0.6
5	0.8
10	0.9
15	1.0
20	1.1
25	1.3
30	1.4


Temperatura da amostra (°C)	Valor de configuração do alerta USP645 (μS cm ⁻¹)
35	1.5
40	1.7
45	1.8
50	1.9
55	2.1
60	2.2
65	2.4

Temperatura da amostra (°C)	Valor de configuração do alerta USP645 (μS cm ⁻¹)
70	2.5
75	2.7
80	2.7
85	2.7
90	2.7
95	2.9
100	3.1

Tabela 5.3 Valores de configuração do alerta USP645

A1: Assign

A1: Type (A1: Tipo) definido como Alarm (Alerta) ou USB



Atribuição do alerta 1

Seleccione a atribuição de alerta pretendida:

Sen.A - (Sensor A e Sensor B) O analisador activa um alerta, se a condutividade do fluido de processo medido pelo sensor seleccionado for superior ou inferior ao valor definido no parâmetro valor de configuração do alerta 1 (consulte a página seguinte), dependendo do tipo de acção de alerta 1 seleccionada – consulte em baixo.


Temp.A - (Temperatura A e Temperatura B) O analisador activa um alerta, se a temperatura do fluido de processo medido pelo sensor seleccionado for superior ou inferior ao valor definido no parâmetro valor de configuração do alerta 1 (consulte a página seguinte), dependendo do tipo de acção de alerta 1 seleccionada - consulte em baixo.

Notas.


- Se A1: Type (A1: Tipo) estiver definido como USP645, o alerta pode ser atribuído apenas a Sen.A (Sensor A) (e B1: Type/Sen.B. B1: Tipo/Sensor B, com analisadores de entrada dupla).
- Os tipos de atribuição de alerta Sen.B (Sensor B) e Temp.B (Temperatura B) apenas se aplicam aos analisadores de entrada dupla.
- Se Signal Calc. (Cálculo do sinal apenas analisadores de entrada dupla) estiver definido como qualquer parâmetro que não No Calculation (Sem cálculo página 28), o parâmetro seleccionado é apresentado:
 - % Pass (% de passagem) Signal Calc. (Cálculo do sinal) definido como %
 Passage (% de passagem)
 - % Rej
 (% de rejeição) Signal Calc. (Cálculo do sinal) definido como %
 Rejection (% de rejeição)
 - A B Signal Calc. (Cálculo do sinal) definido como Difference A B (Diferença A B)
 - A/B Signal Calc. (Cálculo do sinal) definido como Ratio A/B (Relação A/B)
 - Signal Calc. (Cálculo do sinal) definido como Inf.pH(NH3) (pH inferido (NH3)), Inf.pH(NH3+NaCl) (pH inferido ((NH3+NaCl)) ou Inf.pH(NaOH) (pH inferido (NaOH))
 (consultar o Anexo A, página 73 para obter mais informação

O analisador activa um alerta se o valor do cálculo for superior ou inferior ao valor definido como valor de configuração do alerta 1 (consulte a página seguinte), dependendo do tipo de acção de alerta 1 seleccionada – consulte em baixo.

Acção à prova de falhas do alerta 1



Consulte também a Fig. 5.1 a Fig. 5.5 (página 33).



Acção do alerta 1

рН

Seleccione a acção do alerta pretendida, **High** (Alto) ou **Low** (Baixo).


acerca do pH inferido)

Consulte também a Fig. 5.1 a Fig. 5.5 (página 33).

A1: Type (A1: tipo) definido como USP645 (apenas analisadores AX450 e AX455) - continuação na página.

A1: Setpoint

Analisadores AX410 e AX411 ou **A1: Type** (A1: tipo) não definido como **USP645** (apenas analisadores AX450 e AX455) – continuação na página seguinte.



Config. Alarm 1

Desvio de USP

"USP Offset" – permite o ajuste do valor de configuração do alerta USP645 para aumentar a protecção do processo, isto é, é aplicado um desvio ao valor de configuração do alerta USP na Tabela 5.3 correspondente à quantidade introduzida (valor da tabela – valor do desvio); deste modo, a activação do alerta é antecipada.

Nota. O parâmetro **USP Offset** (Desvio USP) está disponível apenas nos analisadores AX450 e AX455 e apenas se **A: Cond.Units** (A: unidades de condutividade) estiver definido como **USP645** (secção 5.3) e **A1: Type** (A1: tipo) estiver definido como **USP645**.

Valor de configuração do alerta 1

Defina o valor de configuração do alerta para um valor no intervalo de entrada apresentado – consulte a Tabela 5.2 (página 22).

Histerese de alerta 1

Pode definir-se um valor de configuração diferencial entre 0 e 5 % do valor de configuração do alerta. Defina a histerese em incrementos de 0,1 %.

Consulte também a Fig. 5.1 a Fig. 5.5 (página 33).

Atraso do alerta 1

Em caso de ocorrência de uma condição de alerta, é possível atrasar a activação dos relés e LEDs durante um período de tempo especificado. Se a situação for resolvida no decorrer desse período, o alerta não é activado.

Defina o atraso pretendido, entre 0 a 60 segundos, em incrementos de 1 segundo. Consulte também a Fig. 5.1 a Fig. 5.5 (página 33).

A configuração dos alertas 2 e 3 (e dos alertas 4 e 5 se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62) é idêntica à do alerta 1.

CONFIG. OUTPUTS Consultar a secção 5.5.

Confia. Alarm 2

Nota. Os seguintes exemplos ilustram **acções de alerta alto**, isto é, o alerta é activado quando a variável do processo é superior ao valor de configuração definido. **No caso das acções de alerta baixo**, o alerta é activado quando a variável do processo é inferior ao valor de configuração definido.




Fig. 5.1 Alerta alto à prova de falhas sem histerese nem atraso




Fig. 5.4 Alerta alto (sem acção à prova de falhas) sem atraso nem histerese




Fig. 5.2 Alerta alto à prova de falhas com histerese mas sem atraso




Fig. 5.5 Alerta alto à prova de falhas com atraso mas sem histerese







Fig. 5.3 Alerta alto à prova de falhas com histerese e atraso

5.5 Configurar as saídas







Valor de gama

"Span Value" - uS/cm e Adjust (Ajustar) são apresentados alternadamente na linha de visualização superior. Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar a leitura apresentada para o valor de gama desejado. Este ponto é representado pela letra A na Fig. 5.6.

Valor zero.

Valor zero

Valor de gama.

"Zero Value" - uS/cm e Adjust (Ajustar) são apresentados alternadamente na linha de visualização central. Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar a leitura apresentada para o valor zero desejado. Este ponto é representado pela letra D na Fig. 5.6.

Nota. Aplicável se o parâmetro **Curve** (Curva) estiver definido como **Linear** ou **Bi-Lin** (Bi-linear) – consultar a página anterior. Quando definido como **Log. 2** (Logarítmica 2) e **Log. 3** (Logarítmica 3), valor zero é definido automaticamente.

Definir o valor de ruptura X

uS/cm e Adjust (Ajustar) são apresentados alternadamente na linha de visualização superior. Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar a leitura apresentada para o valor de condutividade de ruptura desejado. Este ponto é representado pela letra B na Fig. 5.6.

Valor de corrente ao qual a ruptura ocorre.

Nota. Aplicável se o parâmetro **Curve** (Curva) estiver definido como **Bi-Lin** – consultar a página anterior.

Definir o valor de ruptura Y


Valor de condutividade ao qual a ruptura ocorre.

mA e Adjust (Ajustar) são apresentados alternadamente na linha de visualização central. Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar a leitura apresentada para o valor de corrente de ruptura desejado. Este ponto é representado pela letra C na Fig. 5.6.

Nota. Aplicável se o parâmetro Curve (Curva) estiver definido como Bi-Lin – consultar a página anterior.

- A01: Default 0/P Continuação na página seguinte.

CONFIG. SECURITY



Saída predefinida

Seleccione a reacção do sistema a uma falha:

Off – (Desligada) Ignora a falha e continua o funcionamento.

 n – (Ligada) Paragem em caso de falha. A saída analógica adopta o valor definido no ecrã **Default Val** (Valor predefinido) em baixo.

Hold – (Em espera) Mantém a saída analógica no valor anterior à falha.

Valor predefinido

O valor adoptado pela saída analógica em caso de falha.

Defina o valor entre 0.00 e 22.00 mA.

A configuração da saída 2 (e das saídas 3 e 4 se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62) é idêntica à configuração da saída 1.

Quadro opcional instalado ${\bf e}$ funções analógica activadas (secção 7.3) – consultar secção 5.7, página 41.

Quadro opcional instalado **e** função de comunicações em série ("Serial Communications") activada (secção 7.3) – consultar o manual suplementar *Profibus® Datalink Description (IM/AX4/PBS)*.

Analisador de entrada única **e** quadro opcional não instalado – consultar secção 5.8, página 42.

Analisador de entrada dupla **e** quadro opcional não instalado - consultar secção 5.9, página 47.

	Int	ervalo TDS máx	rimo efectivo (p	pm, mg/kg e mo	g/l)	
Constante de célula de Intervalo de condutividade		Factor TDS (exemplos)				
condutividade (K)	máximo (μS cm ⁻¹)	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
0.1	0 a 1.000	0 a 400	0 a 500	0 a 600	0 a 700	0 a 800
1.0	0 a 10.000	0 a 4.000	0 a 5.000	0 a 6.000	0 a 7.000	0 a 8.000

Tabela 5.4 Saídas analógicas – intervalos TDS

Constante de célula de condutividade (K)	Intervalo de condutividade mínimo	Intervalo de condutividade máximo
0.01	0 a 0.1 μS cm ⁻¹	0 a 100.0 μS cm ⁻¹
	0 a 10.00 μS m ⁻¹	0 a 10.000 μS m ⁻¹
0.05	0 a 0.5 μS cm ⁻⁵	0 a 500.0 µS cm⁻¹
	0 a 50.00 μS m ⁻¹	0 a 10.000 μS m ⁻¹
0.10	0 a 1 µS cm ⁻¹	0 a 1.000 μS cm ⁻¹
	0 a 100 μS m ⁻¹	0 a 10.000 µS m ⁻¹
	0 a 0.1 mS m ⁻¹	0 a 100.0 mS m ⁻¹
1.00	0 a 10 μS cm ⁻¹	0 a 10.000 μS cm ⁻¹
	0 a 1.000 μS m ⁻¹	0 a 10.000 μS m ⁻¹
	0 a 0.01 mS cm ⁻⁵	0 a 10 mS cm ⁻¹
	0 a 1 mS m ⁻¹	0 a 1.000 mS m ⁻¹

Tabela 5.5 Saídas analógicas – intervalos de condutividade

Atribuição de saída analógica	Gama de saída analógica	
Temperatura (°C)	150 (máximo), -10 (mínimo) - Sujeita a um intervalo mínimo de 20 °C	

Tabela 5.6 Saídas analógicas – intervalos de temperatura

5.6 Funções de saída

5.6.1 Saída bi-linear - Fig. 5.6




Fig. 5.6 Saída bi-linear

5.6.2 Saída logarítmica (2 décadas) - Fig. 5.7




Fig. 5.7 Saída logarítmica (2 décadas)

5.6.3 Saída logarítmica (3 décadas) - Fig. 5.8





Fig. 5.8 Saída logarítmica (3 décadas)

5.7 Configurar o relógio


Nota. A função de configuração do relógio está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado e se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62.



5.8 Configurar o controlo

Nota.

- O controlo PID é aplicável apenas aos analisadores de entrada única.
- Antes de configurar o controlador PID, consultar o Anexo B, página 78 para obter informação adicional.



Tipo de controlador

Seleccione o tipo de controlador.


Off - (Desligado) Desactiva o controlador

PID - Controlador PID único

Controller (Controlador) definido como PID - consultar secção 5.8.1, página 43.

Consultar a secção 5.9.

5.8.1 Configurar o controlador PID único



Output Type (Tipo de saída) definido como Time (Tempo) Secs Cycle Time

Saída de tempo proporcional


A saída de tempo proporcional está interrelacionada com o tempo de retenção do recipiente e com o fluxo do reagente químico, sendo ajustada de forma experimental para garantir que o reagente químico é adequado para o controlo da dosagem sob a carga máxima. Recomenda-se o ajuste da saída de tempo proporcional no modo manual para uma saída de válvula 100 % antes de configurar os parâmetros PID.

O valor da saída de tempo proporcional é calculado utilizando a seguinte equação:


em tempo =
$$\frac{\text{saída de controlo x duração do ciclo}}{100}$$

Defina a duração do ciclo entre 1.0 e 300.0 segundos em incrementos de 0.1 segundo – consulte o Anexo B, página 78, Fig. B.4 Modo C.

Nota. As alterações à duração do ciclo são implementadas no início de um novo ciclo.



Output Type (Tipo de saída) definido como Analog (Analógica)




Saída analógica

Defina o intervalo da saída de corrente analógica.

Consultar a secção 5.8.2.

config. security Consultar a secção 5.9.





Saída de frequência de impulsos

A saída de frequência de impulsos corresponde ao número de impulsos de relé por minuto necessários para a saída de controlo de 100 %. A saída de frequência de impulsos está interrelacionada com a força do reagente químico e com o caudal da solução. O caudal do reagente químico e a frequência de impulsos são ajustados de forma experimental de modo a assegurar que o reagente químico é adequado para o controlo da dosagem sob carga máxima. Ajuste a saída de frequência de impulsos no modo manual para uma saída de válvula 100 % antes de configurar os parâmetros PID.

Por exemplo, se o valor no visor é 6 e o ponto de controlo é 5, é necessário aumentar a frequência.

O número real de impulsos por minuto é calculado utilizando a seguinte equação:


Valor real de impulsos por minuto = \frac{\% saída de controlo x saída de frequência de impulsos}{100}

Defina a frequencia de impulsos entre 1 a 120 impulsos por minuto em incrementos de 1 impulso por minuto.


Saída do	Saída de frequência de impulsos/minuto			
controlo	1	10	50	120
0	0	0	0	0
25	0.25	2.5	12.5	30
50	0.50	5.0	25	60
75	0.75	7.5	37.5	90
100	1.00	10.0	50	120

Nota. Se for alcançada a frequência de impulsos de 120, a concentração do reagente deverá ser aumentada.

Nota. As alterações à frequência de impulsos são implementadas no início de um novo ciclo.



5.8.2 Configurar o modo de recuperação após corte de energia



Modo de recuperação após corte de energia

Quando a energia do analisador é restaurada, **Control Mode** (Modo de controlo) (secção 2.3) é definido automaticamente para o modo de recuperação após corte de energia seleccionado neste painel.

Seleccione o modo pretendido:

 Auto – (Automático) Control Mode (Modo de controlo) é definido como Auto (Automático) independentemente da definição antes do corte de energia.

Manual - Control Mode (Modo de controlo) é definido como Manual independentemente da definição antes do corte de energia. Control Output (Saída de controlo) (secção 2.3) é definido para o nível determinado no painel Default Output (Saída predefinida) em baixo.

 Last – (Último) Control Mode (Modo de controlo) e Control Output (Saída de controlo) são definidos para o estado anterior ao corte de energia.

Saída predefinida


"Default Output" – defina a saída predefinida após a recuperação de corte de energia entre 0 e 100 % em incrementos de 0.1 %.

Nota. Uma definição 0 % representa "sem saída".

Regressa ao menu principal.


config. security Consultar a secção 5.9.

5.9 Configurar a segurança




5.10 Configurar o livro de registo

Nota. A função de configuração do livro de registo está disponível apenas se o quadro opcional estiver instalado **e** se as funções analógicas estiverem activadas – consultar secção 7.3, página 62.



5.11 Testar as saídas e manutenção



Maintenance Auto. On Off Hold Outputs

Maintenance

Manutenção

Manter as saídas

"Hold Outputs" – permite manter as saídas analógicas e a acção de relé.

Auto. - (Automática) As alterações na acção de relé e saídas analógicas encontram-se desactivadas durante a calibração do sensor.

 On – (Ligada) As alterações na acção de relé e saídas analógicas encontram-se desactivadas.

 Off – (Desligado) As alterações na acção de relé e saídas analógicas encontram-se activadas.

Note. Os LEDs ficam intermitentes quando o analisador de encontra no modo "manter".


Load/Save Config Continuação na página seguinte.

FACTORY SETTINGS Consultar a secção 7.3.

Hold Outputs (Manter as saídas) definido como Off (Desligado) ou On (Ligado) – regressa ao menu principal.

Automatic Time Hold Outputs (Manter as saídas) definido como Auto. (Automático) – continuação na página seguinte.





Período em automático

"Automatic Time" – se pretendido, defina um período de 1 a 6 horas (em incrementos de 30 minutos) durante o qual as saídas são mantidas quando **Hold Outputs** (Manter as saídas) está definido como **Auto** (Automático).

Na predefinição de **None** (Nenhum), as alterações à acção de relé e às saídas analógicas encontram-se desactivadas durante a calibração do sensor e são activadas automaticamente no final do procedimento.

Em caso de definição de um período, a acção de relé e saídas analógicas encontram-se desactivadas durante a calibração do sensor; no entanto, se a calibração não for concluída durante o período definido, o processo é abortado e o sistema regressa à página de funcionamento, além de apresentar a mensagem **CAL. ABORTED** (Calibração abortada).

Continua em baixo.

Consultar a secção 7.3.

Carregar/guardar uma configuração

Opte pelo carregamento ou gravação de uma configuração.

Nota. Se No (Não) for seleccionado, a pressão da tecla 1 não produz qualquer efeito.

Regressa ao menu principal.

FACTORY SETTINGS Consultar a secção 7.3.

Carregar a configuração de fábrica/utilizador

Nota. Aplicável apenas se **Load/Save Config** (Carregar/guardar uma configuração) estiver definido como **Yes** (Sim).

Factory Config.

- (Configuração de fábrica) repõe todos os parâmetros nas páginas de configuração para os valores predefinidos pela Empresa.
- Save User Config. (Guardar a configuração do utilizador) guarda a configuração actual na memória.
- Load User Config. (Carregar a configuração do utilizador) lê a configuração guardada pelo utilizador para a memória.

User Config. (Configuração do utilizador) e Factory Config. (Configuração de fábrica) são apresentados de forma alternada, se uma configuração do utilizador tiver sido guardada anteriormente. Utilize as teclas ▲ e ▼ para efectuar a selecção.

Press ▲ to Set (Prima para definir) e Press ▼ to Abort (Prima para abortar) são apresentados de forma alternada na linha de visualização inferior.

Prima a tecla apropriada para guardar/carregar a configuração ou abortar as alterações.

Yes _ No • Load/Save Config 2 * Yes TEST/MAINTENANCE Load Save User Config Factory Config 1 Press A To Set. Press ▼ To Abort TEST/MAINTENANCE

6 Instalação

6.1 Requisitos de implementação

Nota.

- Montar num local isento de vibrações excessivas e onde as especificações de temperatura e humidade não sejam excedidas.
- Montar afastado de vapores nocivos e/ou gotejamento de líquidos e certificar-se de que está adequadamente protegido da exposição solar directa, chuva, neve e granizo.
- Sempre que possível, montar o analisador à altura dos olhos, permitindo uma visão desimpedida dos visores e controlos do painel frontal.




Fig. 6.1 Requisitos de instalação

6.2 Montagem

6.2.1 Analisadores de montagem em parede/tubo - Figs. 6.2 e 6.3




Fig. 6.2 Dimensões gerais




Fig. 6.3 Montagem em parede/tubo

6.2.2 Analisadores de montagem em painel - Figs. 6.4 e 6.5




Fig. 6.4 Dimensões gerais




Fig. 6.5 Montagem em painel

Nota. O grampo deve ficar plano na caixa do analisador. Se o grampo estiver curvo, o parafuso de fixação está demasiado apertado e poderão ocorrer problemas de selagem.

6.3 Ligações (geral)

Atenção.

- O instrumento não se encontra equipado com um interruptor, pelo que deverá incluir, na instalação final, um dispositivo que permita desligar o equipamento (por exemplo, um interruptor ou disjuntor), em conformidade com as normas de segurança locais. Este dispositivo deverá colocar-se próximo do instrumento, ao alcance do operador, e deverá estar claramente assinalado como sendo o dispositivo para desligar o analisador.
- Desligar a corrente, o relé ou quaisquer outros sistemas eléctricos de controlo, bem como tensões altas de modo comum, antes de aceder ou fazer quaisquer ligações.
- A ligação à terra da alimentação eléctrica tem de ser ligada para reduzir os efeitos de RFI e garantir o correcto funcionamento do filtro de interferências da alimentação eléctrica.
- A ligação à terra da alimentação **deverá**ser efectuada ao terminal de ligação à terra na caixa do analisador Fig. 6.8 (analisadores de montagem em parede/tubo) ou Fig. 6.10 (analisadores de montagem em painel).
- Utilizar os cabos adequados às correntes de carga. Os terminais aceitam cabos de 20 a 14 AWG (0,5 a 2,5 mm²) UL Categoria AVLV2.
- O instrumento está em conformidade com a norma Mains Power Input Insulation Categoria III. As restantes entradas e saídas encontram-se em conformidade com a Categoria II.
- Todas as ligações a circuitos secundários deverão dispor de isolamento básico.
- Após a instalação, deverá estar vedado o acesso a partes com corrente, tais como terminais.
- Os terminais para circuitos externos são utilizados apenas com equipamento sem acesso às partes com corrente.
- Os contactos dos relés são isentos de tensão e devem ser correctamente ligados em linha com a alimentação eléctrica e o dispositivo de alerta/controlo que deverão accionar. Garantir que a classificação do contacto não é excedida. Consultar também a secção 6.3.1 para obter detalhes relativos à protecção dos contactos dos relés sempre que sejam utilizados relés para a comutação de cargas.
- Não exceder a especificação de carga máxima para o intervalo de saída analógica seleccionado.
 - Uma vez que a saída analógica é isolada, o terminal -ve deve ser ligado à terra, se for ligado à entrada isolada de outro dispositivo.
- Se o instrumento for utilizado de modo n\u00e3o especificado pela Empresa, a protec\u00e7\u00e3o oferecida pelo equipamento pode ficar sem efeito.
- Todo o equipamento ligado aos terminais do instrumento deve estar em conformidade com as normas de segurança locais (IEC 60950, EN61010-1).

Apenas nos Estados Unidos e no Canadá

- Os bucins do cabo fornecido são fornecidos APENAS para a ligação da entrada de sinal e para os cabos de comunicação Ethernet.
- Os bucins do cabo fornecido e a utilização do cabo / fio flexível para a ligação da fonte de corrente eléctrica à entrada de corrente e terminais de saída de contacto dos relés não são permitidos nos Estados Unidos e no Canadá.
- Para a ligação à corrente eléctrica (entrada de corrente eléctrica e saídas de contactos dos relés), utilizar apenas condutores de cobre isolados nos fios de campo de tensão nominal mín. 300 V, 14 AWG 90C. Encaminhar os cabos pelas condutas flexíveis e casquilhos adequados.

Nota.

- Inclui-se um terminal de ligação à terra na caixa do analisador para ligação à terra da barra colector consultar a Fig. 6.8 (analisadores de montagem em parede/tubo) ou Fig. 6.10 (analisadores de montagem em painel).
- Encaminhar sempre o cabo de saída do sinal/célula do sensor e os cabos de transporte de corrente/relé separadamente, de preferência, numa conduta metálica com ligação à terra. Utilizar cabos de saída de par torcido ou cabos blindados com a blindagem ligada ao terminal de ligação à terra da caixa.
 - Garantir que os cabos entram no analisador através dos bucins mais próximos dos terminais de parafusos adequados e que são curtos e directos. Não arrumar o cabo em excesso no compartimento do terminal.
- Garantir que a classificação IP65 não é comprometida ao utilizar bucins, casquilhos de condutas e bujões de supressão/tampões roscados (orifícios M20). Os bucins M20 são compatíveis com cabos de diâmetro entre 5 e 9 mm.

6.3.1 Protecção dos contactos dos relés e supressão das interferências - Fig. 6.6

Se forem utilizados relés para activar e desactivar cargas, os contactos dos relés podem desgastar-se devido ao escorvamento. O escorvamento também gera interferências de radiofrequência (RFI), podendo provocar o mau funcionamento do analisador e leituras incorrectas. Para minimizar os efeitos de RFI, são necessários componentes de supressão de escorvamento: redes de resistências/condensadores para aplicações de CA ou díodos para aplicações de CC. Estes componentes deverão ser ligados através da carga – consulte Fig. 6.6.

Para aplicações de CA, o valor da rede de resistências/condensadores depende da corrente de carga e da indutância activada. Inicialmente, instale uma unidade de supressão de 100 R/0.022 µF RC (ref.ª B9303) como se mostra na Fig. 6.6A. Em caso de avaria do analisador (bloqueio, visor a negro, etc.), o valor da rede RC é demasiado baixo para supressão e deverá utilizar-se um valor alternativo. Se não for possível obter o valor correcto, contacte o fabricante do dispositivo ligado para obter os detalhes da unidade de RC necessária.

Para aplicações de CC, instale um díodo como se mostra na Fig. 6.6B. Para aplicações gerais, utilize um tipo IN5406 (tensão invertida com pico aos 600 V a 3 A).

Nota. Para uma ligação de confiança, a tensão mínima deve ser superior a 12 V e a corrente mínima superior a 100 mA.




Fig. 6.6 Protecção dos contactos dos relés

6.3.2 Orifícios de entrada para cabos, analisador de montagem em parede/tubo - Fig. 6.7

O analisador é fornecido com 7 bucins, um instalado e os restantes a instalar conforme necessário pelo utilizador - consulte a Fig. 6.7.




Fig. 6.7 Orifícios de entrada para cabos, analisador de montagem em parede/tubo

Nota. Os bucins do cabo devem ser apertados com um binário de 3,75 Nm.

6.4 Ligações de analisador de montagem em parede/tubo

6.4.1 Acesso aos terminais - Fig. 6.8




Fig. 6.8 Acesso aos terminais, analisador de montagem em parede/tubo

Nota. Ao colocar novamente a placa da tampa do terminal, apertar os parafusos cativos com um binário de 0,40 Nm

6.4.2 Ligações - Fig. 6.9




Fig. 6.9 Ligações de analisador de montagem em parede/tubo

Nota.

- Durante a ligação de células de condutividade não metálicas ou metálicas isoladas da terra (isto é, montadas em tubagens plásticas), ligar o terminal B14 (e o terminal B6 no caso dos analisadores de entrada dupla) ao terminal de ligação à terra da caixa do analisador consultar a Fig. 6.8.
- Quando da ligação de células metálicas ligadas à terra, garantir que os terminais de ligação à terra da célula e do analisador apresentam o mesmo potencial.
- Apertar os parafusos dos terminais com um binário de 0,60 Nm

6.5 Ligação de analisador de montagem em parede

6.5.1 Acesso aos terminais - Fig. 6.10




Fig. 6.10 Acesso aos terminais, analisadores montados em painel

6.5.2 Ligações - Fig. 6.11




Fig. 6.11 Ligações, analisadores montados em painel

Nota.

■ Durante a ligação de células de condutividade não metálicas ou metálicas isoladas da terra (isto é, montadas em tubagens plásticas), ligar o terminal B14 (e o terminal B6 no caso dos analisadores de entrada dupla) ao terminal de ligação à terra da caixa do analisador – consultar a Fig. 6.10.

ABB para o Reino Unido e Estados Unidos

- Quando da ligação de células metálicas ligadas à terra, garantir que os terminais de ligação à terra da célula e do analisador apresentam o mesmo potencial.
- Apertar os parafusos dos terminais com um binário de 0,60 Nm

6.6 Ligações dos sistemas de sensor de condutividade ABB - Tabelas 6.1 a 6.3

Bloco de t	erminais B	Cores do cabo		
Sensor B	Sensor A	Cabo 0233-820	Cabo 0233-811 (célula de condutividade)	Cabo 0233-819 (compensador da temperatura)
B1	В9	Verde/amarelo	-	Verde/amarelo
B2	B10	Azul	-	Azul
В3	B11	Castanho	-	Castanho
B4	B12	Duas blindagens	Entrançado/blindado	-
B5	B13	Vermelho	Branco	-
B6	B14	Preto	Preto	-
B7	B15	Não utilizado	Não utilizado	Não utilizado
B8	B16	Não utilizado	Não utilizado	Não utilizado

Tabela 6.1 Ligações da célula de condutividade – sem cabo, modelos 2045 e 2077 (e modelos 2078 e 2085 com ligações macho-fêmea)

Bloco de terminais B			
Sensor B	Sensor A	Cores do cabo	
B1	В9	Verde	
B2	B10	Ligar B2 a B1 (e ligar B10 a B9 no caso dos analisadores de entrada dupla)	
В3	B11	Amarelo	
B4	B12	-	
B5	B13	Vermelho	
B6	B14	Azul	
B7	B15	Não utilizado	
B8	B16	Não utilizado	

Tabela 6.2 Ligações de célula de condutividade – com cabo, modelos 2025, 2078 e 2077

Bloco de terminais B			
Sensor B	Sensor A	Cores do cabo	
B1	В9	Azul	
B2	B10	Ligar B2 a B1 (e ligar B10 a B9 no caso dos analisadores de entrada dupla)	
В3	B11	Amarelo	
B4	B12	Verde escuro	
B5	B13	Verde	
B6	B14	Preto	
B7	B15	Não utilizado	
В8	B16	Não utilizado	

Tabela 6.3 Ligações de célula de condutividade – série TB2

7 Calibração

Nota.

- O analisador é calibrado pela Empresa antes do envio e as páginas de definições de fábrica são protegidas por um código de acesso.
- Não é necessária calibração de rotina são utilizados componentes de elevada estabilidade nos circuitos de entrada do analisador; após a calibração, o chip de conversação analógico-para-digital compensa automaticamente o desvio de zero e da gama. Assim sendo, é improvável a mudança da calibração com o tempo.
- NÃO tentar efectuar nova calibração sem contacto prévio com a ABB.
- NÃO tentar efectuar nova calibração a menos que o quadro de entrada tenha sido substituído ou a calibração de fábrica modificada.
- Antes de tentar nova calibração, testar a precisão do analisador utilizando equipamento de teste devidamente calibrado consultar secção 7.1, página 61 e consultar secção 7.2, página 61.

7.1 Equipamento necessário

- 1. Caixa de resistência de décadas (simulador de entrada de célula de condutividade): 0 a 10 k Ω (em incrementos de 0.1 Ω), precisão ± 0.1 %.
- 2. Caixa de resistência de décadas (simulador de temperatura Pt100/Pt1000): 0 a 1 k Ω (em incrementos de 0.01 Ω), precisão $\pm 0,1$ %.
- 3. Microamperímetro digital (medição da saída de corrente): 0 a 20 mA.

Nota. As caixas de resistência apresentam uma resistência residual inerente entre alguns $m\Omega$ e 1 Ω . Quando da simulação dos valores de entrada, deverá ter-se em conta este valor, assim como a tolerância das resistências nas caixas.

7.2 Preparação

1. Desligue a corrente e a(s) célula(s) de condutividade, o(s) compensador(es) de temperatura e a(s) saída(s) de corrente dos blocos de terminais do analisador.

Sensor A - Fig. 7.1:

- a. Ligue os terminais B9 e B10.
- b. Ligue um terminal da caixa de resistência de décadas de 0 a 10 k Ω ao terminal B13; ligue outro terminal a B14 para simular a célula de condutividade. Ligue o terminal de ligação à terra da caixa de resistência de décadas a B12.
- c. Ligue um terminal da caixa de resistência de décadas de 0 a 1 k Ω ao terminal B9; ligue outro terminal a B11 para simular o Pt100/Pt1000.

Sensor B (apenas analisadores de entrada dupla) Fig. 7.1:

- a. Ligue os terminais B1 e B2.
- b. Ligue um terminal da caixa de resistência de décadas de 0 a 10 kΩ ao terminal B5; ligue outro terminal a B6 para simular a célula de condutividade. Ligue o terminal de ligação à terra da caixa de resistência de décadas a B4.
- c. Ligue um terminal da caixa de resistência de décadas de 0 a 1 k Ω ao terminal B1; ligue outro terminal a B3 para simular o Pt100/Pt1000.
- 2. Ligue o microamperímetro aos terminais de saída analógica.
- 3. Ligue a alimentação eléctrica e permita a estabilização dos circuitos durante dez minutos.
- 4. Seleccione a página de definições de fábrica e efectue o procedimento na secção 7.3.




Fig. 7.1 Ligações de terminal do analisador e ligações da caixa de resistência de décadas

7.3 Páginas de definições de fábrica






Fig. 7.2 Gráfico geral das definições de fábrica





Resistência zero (circuito aberto)

O simulador de célula deverá ter o circuito aberto.

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Nota. A linha superior de 7 segmentos apresenta a condutividade medida. Quando o sinal se encontra no intervalo, a linha inferior apresenta o mesmo valor e **Calib** (Calibração) é apresentado indicando uma calibração em curso.

Gama de resistência (2k0)

Defina o simulador de célula para 2 kΩ.


O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Resistência zero (circuito aberto)

O simulador de célula deverá ter o circuito aberto.

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Continuação na página seguinte.



Gama de resistência (20R)

Defina o simulador de célula para 20 kΩ.

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Verificação automática

"Self Checking" – o analisador calibra a resistência de referência interna automaticamente para compensar pelas alterações em temperaturas ambientes.

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável

Temperatura zero (100R)

Defina o simulador de célula para 100 kΩ.

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Gama de temperatura (150R)

Defina o simulador de temperatura para 150 k Ω .

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Temperatura zero (1k0)


Defina o simulador de temperatura para 1 k Ω .

O visor avança automaticamente para o passo seguinte, após a gravação de um valor válido e estável.

Gama de temperatura (1k5)

Defina o simulador de temperatura para 1.5 k Ω .

O visor regressa automaticamente para **Cal. Sensor A** (Calibração do sensor A) quando é gravado um valor válido e estável.



Abortar a calibração


Seleccione Yes (Sim) ou No (Não).


Yes (Sim) seleccionado:

 - antes da conclusão do painel A: Self Checking (A: verificação automática) - a calibração avança para A:T.Zero (100R) e continua.

 após a conclusão do painel A: Self Checking (A: verificação automática) – o visor regressa à página decalibração do sensor A.

No (Não) seleccionado – a calibração prossegue a partir do ponto em que a tecla 1 foi premida.





8 Detecção de falhas

8.1 Mensagens de erro

Se forem obtidos resultados erróneos ou inesperados, a falha poderá ser indicada por uma mensagem de erro - consulte a Tabela 8.1. No entanto, algumas falhas poderão causar problemas com a calibração do analisador e gerar discrepâncias quando comparadas com medições de laboratórios independentes.

Causa possível
Ligações associadas/do compensador de
temperatura para o sensor A em circuito aberto ou curto-circuito.
Ligações associadas/do compensador de temperatura para o sensor B em circuito aberto ou curto-circuito.
Se Temp. Comp. (Compensação de temperatura) estiver definido como NH3 (consultar secção 5.3, página 21), o valor de condutividade indicado apresenta-se intermitente, se a condutividade medida da amostra for inferior ao intervalo de compensação da temperatura. Se forem necessárias leituras precisas abaixo deste valor, defina Temp. Comp. (Compensação da temperatura) como UPW.
O valor de condutividade predefinido antes da coluna de resina catiónica foi excedido – consulte o Anexo A.3, página 75.
O valor de condutividade antes da coluna de resina catiónica e inferior ao valor aceitável para a obtenção de leituras fiáveis, quando pH inferido está seleccionado – consulte o Anexo A.3, página 75.
O valor de condutividade após a coluna de resina catiónica excedeu o limite programado – consulte o Anexo A.3, página 75.
O pH calculado (inferido) encontra-se: fora do intervalo de pH 7.00 a 10.00, se a compensação de temperatura NH3 estiver seleccionada (para uma amostra doseada com NH3) (consultar secção 5.3, página 21) ou fora do intervalo 7.00 a 10.00pH, se a compensação de temperatura NaOH estiver seleccionada (para uma amostra doseada com NaOH) (consultar secção 5.3, página 21) Nota. No segundo caso, o cálculo torna-se inválido se o valor de condutividade após a coluna, multiplicado por 3, for superior ao valor antes da coluna.

Tabela 8.1 Mensagens de erro

8.2 Sem resposta às alterações da condutividade

A maioria dos problemas está associada à célula de condutividade, cuja limpeza deverá ser o método de verificação inicial. É ainda importante certificar-se de que todos os parâmetros programados se encontram configurados correctamente e que não foram alterados acidentalmente – consultar secção 5, página 19.

Se estas verificações não resolverem a falha:

 Certifique-se de que o analisador responde à entrada de resistência. Desligue o cabo da célula de condutividade e ligue uma caixa de resistência adequada directamente à entrada do analisador – consultar secção 7.2, página 61. Seleccione a página de configuração dos sensores e defina "Temp. Comp." (Compensação da temperatura) como "None" (Nenhuma) – consultar secção 5.3, página 21. Verifique se o transmissor apresenta os valores correctos, tal como definidos na caixa de resistência – consulte a Tabela 8.2 ou use a expressão.

$$R = \frac{K \times 10^6}{G}$$

Sendo que:R= resistência K= constante de célula G= condutividade

	Constante de célula (K)			
Condutividade	0.05	0.1	1.0	
μS cm ⁻¹ (G)	Resistência (R)			
0.55	909.091 kΩ	-	-	
0.1	500 kΩ	1 ΜΩ	-	
0.5	100 kΩ	200 kΩ	-	
1	50 kΩ	100 kΩ	1 ΜΩ	
5	10 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	
10	5 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	
50	1 kΩ	2 kΩ	20 kΩ	
100	500 Ω	1 kΩ	10 kΩ	
500	100 Ω	200 Ω	2 kΩ	
1000	-	100 Ω	1 kΩ	
5.000	_	_	200 Ω	
10.000	_	_	100 kΩΩ	

Tabela 8.2 Leituras de temperatura das entradas de resistência

A ausência de resposta está normalmente associada a uma falha no analisador, que deverá ser devolvido à Empresa para reparação. Uma resposta com leitura incorrecta indica, normalmente, um problema de calibração eléctrica. Volte a calibrar o analisador, tal como descrito na secção 7.3.

 Se a resposta em a) for correcta, volte a ligar o cabo da célula de condutividade e ligue a caixa de resistência à extremidade da célula. Verifique se o analisador apresenta os valores correctos, tal como definidos na caixa de resistência nesta configuração.

Se o analisador passar a verificação a) mas falhar a verificação b), verifique as ligações e estado do cabo. Se a resposta a ambas a verificações for correcta, substitua a célula de condutividade.

8.3 Verificar a entrada de temperatura

Certifique-se de que o analisador responde à entrada de temperatura. Desligue os cabos do Pt100/Pt1000 e ligue uma caixa de resistência adequada directamente às entradas do analisador – consultar secção 7.2, página 61. Verifique se o analisador apresenta os valores correctos, tal como definidos na caixa de resistência – consulte a Tabela 8.3.

Temperatura	Resistência de entrada (Ω)		
°C	Pt100	Pt1000	
0	100.00	1000.0	
10	103.90	1039.0	
20	107.79	1077.9	
25	109.73	1097.3	
30	111.67	1116.7	
40	115.54	1155.4	
50	119.40	1194.0	
60	123.24	1232.4	
70	127.07	1270.7	
80	130.89	1308.9	
90	134.70	1347.0	
100	138.50	1385.0	
130.5	150.00	1500.0	

Tabela 8.3 Leituras de temperatura das resistências de entrada

Leituras incorrectas são normalmente resultado de um problema com a calibração eléctrica. Volte a calibrar o analisador, tal como descrito na secção 7.3.

9 Especificações

Condutividade - AX41x e AX45x

Intervalo

Programável: 0 a 0.5 0 a 10.000 µS cm⁻¹ (com várias constantes de célula)

Gama mínima

10 x constante de célula

Gama máxima

10.000 x constante de célula

Unidades de medida

 $\mu S~cm^{-1},\,\mu S~m^{-1},\,m S~cm^{-1},\,m S~m^{-1},\,M \Omega \text{-cm}$ e TDS

Precisão

Superior a ± 0.01 % da gama (0 a 100 μ S cm⁻¹) Superior a ± 1 % da leitura (10.000 μ S cm⁻¹)

Intervalo de temperaturas de funcionamento

-10 a 200 °C

Compensação da temperatura

-10 a 200 °C

Coeficiente de temperatura

Programável entre 0 e 5 %/°C e curvas de compensação da temperatura fixas (programáveis) para ácidos, sais neutros e amoníaco

Sensor de temperatura

Programável: Pt100 ou Pt1000

Temperatura de referência

25 °C

Variáveis calculadas - AX411

Relação 0 a 19.999

Diferença 0 a 10.000 µS cm⁻¹

Percentagem de passagem ou rejeição 0 to 100.0 % Sólidos totais dissolvidos 0 a 8.000 ppm

PH inferido PH de 7.0 a 10.0

Sistemas doseados com

NH3

PH de 7.0 a 11.0 (Sistemas doseados com

NaOH)

pH /Redox (ORP) - AX416

Entradas

Entrada de pH ou mV e terra de solução

Sensor de temperatura Pt100, Pt1000 ou Balco 3k

Permite a ligação a sensores de referência e pH em vidro ou esmalte e sensores Redox (ORP)

Resistência de entrada

Vidro >1 x $10^{13} \Omega$

Referência >1 x $10^{13} \Omega$

Intervalo

pH de -2 a 16 ou -1200 a +1200 mV

Gama mínima

Qualquer gama de pH 2 ou 100 mV

Resolução

PH 0.01

Precisão

PH 0.01

Modos de compensação de temperatura

Compensação nerstiana automática ou manual

Intervalo -10 a 200 °C

Compensação da solução de processo com coeficiente configurável

Intervalo -10 a 200 °C

ajustável -0.05 a +0.02 %/°C

Sensor de temperatura

Programável: Pt100, Pt1000 ou Balco 3 k Ω

Intervalos de calibração

Valor de verificação (ponto zero)

PH 0 a 14

Slope

Entre 40 e 105 % (limite inferior configurável pelo utilizador)

Modos de calibração do eléctrodo

Calibração com verificação da estabilidade automática

Calibração automática de 1 e 2 pontos seleccionável entre:

ABB

DIN

Merck

NIST

US Tech

 $2\ x$ tabelas intermédias definidas pelo utilizador para introdução manual

Calibração de processo de 1 ou 2 pontos

^{*} cálculo do pH de acordo com o anexo na directiva VGB 450L, 1988

Visor

Tipo

LCD com luz de fundo, 5 dígitos x 7 segmentos (2 linhas)

Informações

Matriz de pontos de linha única, 16 caracteres

Função de poupança de energia

Luz de fundo configurável para ligada ou desactivação automática após 60 s

Livro de registo*

Registo electrónico dos principais eventos de processo e dados de calibração

Relógio em tempo real*

Regista o tempo para o livro de registo e as funções automáticas-manuais

*Disponível se o quadro opcional estiver instalado.

Saídas de relé - ligar/desligar

Número de relés

Três fornecidos de fábrica ou cinco com o quadro opcional instalado

Número de valores de configuração

Três fornecidos de fábrica ou cinco com o quadro opcional instalado

Ajuste dos valores de configuração

Configurável como normal, à prova de falhas alto/baixo ou alerta de diagnóstico

Histerese de leitura

Programável entre 0 e 5 % em incrementos de 0.1 %

Atraso

Programável entre 0 e 60 s em intervalos de 1 s

Contactos de relés

Comutação de pólo único

Classificação 5 A, 115/230 V CA, 5 A CC

Isolamento

Contactos de terra 2 kV RMS

Saídas analógicas

Número de saídas de corrente (totalmente isoladas)

Duas fornecidas de fábrica ou quatro com o quadro opcional instalado

Intervalo de saída

0 a 10 mA, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA

Saída analógica programável para qualquer valor entre 0 e 22 mA para indicar falha do sistema

Precisão

±0.25 % FSD, ±0.5 % de leitura (aplicando-se o valor mais elevado)

Resolução

0.1 % a 10mA, 0.05 % a 20mA

Resistência máxima de carga

750 Q a 20 mA

Configuração

Pode ser atribuída à variável medida ou à temperatura da amostra

Comunicações digitais

Comunicações

Profibus DP (com o quadro opcional instalado)

Função de controlo - apenas AX410

Tipo de controlador

P, PI, PID (configurável)

Saídas de controlo

Analógicas

Controlo da saída de corrente (0 a 100 %)

Duração do ciclo de tempo proporcional

1.0 a 300.0 s, programável em incrementos de 0.1 s

Frequência de impulsos

1 a 120 impulsos por minuto, programável em incrementos de 1 impulso por minuto

Acção do controlador

Directa ou inversa

Margem proporcional

0.1 a 999.9 %, programável em incrementos de 0.1 %

Tempo de integração (reposição)

1 a 7200 s, programável em incrementos de 1 s (0 = desligado)

Derivação

0.1 a 999.9 s em incrementos de 0.1 s - disponível apenas para o controlo de valores de configuração único

Automático/Manual

Programável pelo utilizador

Acesso às funções

Acesso directo pelo teclado

Medição, manutenção, configuração, diagnóstico

Executadas sem equipamento externo ou "jumpers" internos

Função de limpeza do sensor - apenas AX416

Contacto de relé de acção de limpeza configurável

Contínuo

Intermitente em intervalos variáveis de 1 s

Frequência

5 minutos até 24 horas, programável em incrementos de 15 minutos até 1 hora; após 1 hora, os incrementos são de 1 hora até às 24 horas

Duração

15 s a 10 minutos, programável em incrementos de 15 s até 1 minuto; após 1 minutos, os incrementos são de 1 minuto até aos 10 minutos

Período de recuperação

30 s a 5 minutos, programável em incrementos de 30 s

Dados Mecânicos

Versões de montagem em parede/tubo

IP65 (não avaliado ao abrigo da certificação UL)

Dimensões: 192 mm (altura) x 230 mm (largura) x 94 mm (espessura)

Peso: 1 kg

Versões de montagem em painel

IP65 (apenas frente)

Dimensões: 96 mm (altura) x 96 mm (largura) x 162 mm (espessura)

Peso: 0,6 kg

Tipos de entrada de cabos

Padrão 5 ou 7 x bucins M20

Norte-americano 7 x orifícios para cabos adequados para bucins

Hubble de ¹/₂ polegada

Fonte de alimentação

Requisitos de tensão

100 a 240 V CA 50/60 Hz (90 V mín. a 264 V máx.)

12 a 30 V CC

Consumo de energia

10 W

Isolamento

Corrente à terra 2 kV RMS

Dados Ambientais

Limites de temperatura de funcionamento

-20 a 65 °C

Limites de temperatura de armazenamento

-25 a 75 °C

Limites de humidade de funcionamento

Até 95 % de humidade relativa não condensada

EMC

Emissões e imunidade

Cumpre os requisitos de:

EN61326 (para um ambiente industrial)

EN50081-2

EN50082-2

Homologações, certificação e segurança

Aprovação de segurança

UL

Marca CE

Abrange as Directivas EMC e LV (incluindo a versão mais recente EN 61010)

Segurança geral

EN61010-1

Sobretensão de Classe II nas entradas e saídas

Poluição de categoria 2

Idiomas

Configuráveis:

Inglês

Francês

Alemão

Italiano

Espanhol

DS/AX4CO-PT Rev. M

Anexo A - Cálculos

A.1 Compensação automática da temperatura

condutividades das soluções electrólicas são consideravelmente influenciadas pelas variações temperatura. Assim sendo, quando ocorrem flutuações significativas de temperatura, é prática comum corrigir automaticamente a condutividade medida dominante para o valor aplicável se a temperatura da solução fosse 25 °C, o padrão aceite a nível internacional.

Normalmente, as soluções aquosas fracas apresentam coeficientes de temperatura de condutância na ordem dos 2 % por °C (isto é, as condutividades das soluções aumentam progressivamente 2 % por aumento de °C na temperatura); a concentrações mais elevadas, o coeficiente tende a diminuir.

A níveis de condutividade baixos, próximos dos da água ultra-pura, regista-se a dissociação da molécula H2O separando-se nos iões H+ e OH-. Dado que a condução apenas ocorre na presença de iões, existe um nível de condutividade teórica para a água ultra-pura passível de cálculo matemático. Na prática, a correlação entre a condutividade calculada e a condutividade medida real da água ultra-pura é muito boa.

Fig. A.1 apresenta a relação entre a condutividade teórica para a água ultra-pura e a da água de pureza elevada (água ultra-pura com uma ligeira impureza), quando registada sob a forma de gráfico em relação à temperatura. A figura ilustra também como uma pequena variação de temperatura altera consideravelmente a condutividade. Em consequência, é fundamental eliminar este efeito da temperatura a condutividades próximas da água ultra-pura, de modo a determinar se uma variação na condutividade se deve a uma mudança no nível de impureza ou na temperatura.

Para níveis de condutividade superiores a 1 µS cm⁻¹, a expressão comummente aceite de relação entre a condutividade e a temperatura é:

$$G_t = G_{25} [1 + \infty (t - 25)]$$

Sendo que: Gt = condutividade à temperatura t °C

G₂₅ = condutividade à temperatura

padrão (25 °C)

= coeficiente de temperatura das

impurezas

t = coeficiente de temperatura por °C

A condutividades entre 1 µS cm⁻¹ e 1.000 µS cm⁻¹, ∞ situa-se normalmente entre 0,015/°C e 0,025/°C. Ao realizar-se medições com compensação de temperatura, deverá utilizar-se um analisador de condutividade para efectuar o seguinte cálculo e obter G25:

$$G_{25} = \frac{G_t}{[1 + \infty (t - 25)]}$$

No entanto, na medição da condutividade de água ultra-pura, esta forma de compensação de temperatura por si só é inaceitável, pois existem erros consideráveis a temperaturas diferentes de 25 °C.

A níveis de condutividade da água de pureza elevada, a relação condutividade/temperatura consta de dois componentes: o primeiro componente, devido às impurezas presentes, apresenta normalmente um coeficiente de temperatura de cerca de 0,02/°C; o segundo, resultante do efeito dos iões H+ e OH-, torna-se predominante com a aproximação ao nível de água ultra-pura.

Assim sendo, para obter compensação automática de temperatura completa, os componentes supramencionados deverão ser compensados individualmente, aplicando-se a seguinte expressão:

$$G_{25} = \frac{G_t - G_{upw}}{[1 + \infty (t - 25)]} + 0.055$$

Sendo que: Gt = condutividade à temperatura t °C

Gupw = condutividade de água ultra-pura à

temperatura t °C

= coeficiente de temperatura das impurezas

0,055 = condutividade em µS cm-1 da água ultra-pura a 25 °C

$$G_{25} = \frac{G_{imp}}{[1 + \infty (t - 25)]} + 0.055$$

Esta é a forma simplificada da expressão:

Sendo que: Gimp = condutividade das impurezas à temperatura t °C

O analisador de condutividade recorre às capacidades de um microprocessador para alcancar compensação de temperatura de água ultra-pura, utilizando um termómetro de resistência de platina e calculando matematicamente a compensação de temperatura necessária para a obtenção da condutividade correcta à temperatura de referência.




Fig. A.1 Compensação de temperatura de água ultra-pura

A.1.1 Cálculo do coeficiente de temperatura

O coeficiente de temperatura de uma solução pode ser obtido de forma experimental, efectuando medições de condutividade sem compensação de temperatura a duas temperaturas e aplicando a seguinte expressão:

$$\alpha = \frac{{{G_{t2}} - {G_{t1}}}}{{{G_{t1}}\left({{t_2} - 25} \right) - {G_{t2}}\left({{t_1} - 25} \right)}}$$

Sendo que: Gt2 = medição de condutividade a uma temperatura de t2°C

= medição de condutividade a uma

Gt1 temperatura de t₁ °C

Uma destas medições poderá ser efectuada à temperatura ambiente e a outra obtida aquecendo a amostra.

Coeficiente de temperatura (%/°C) = ∞ x 100.

Nas aplicações de água ultra-pura, a equação de compensação de temperatura é:

$$\infty = \frac{G_{imp1} - G_{imp2}}{\left[G_{imp2} \left(t_1 - 25\right) - G_{imp1} \left(t_2 - 25\right)\right]}$$

Sendo que: $G_{imp1} = G_{t1} - G_{upw1}$ $G_{imp2} = G_{t2} - G_{upw2}$

A.2 Relação entre a condutividade e a medição de sólidos totais dissolvidos (TDS)

O factor TDS (isto é, a relação entre a condutividade [µS cm-1] e o valor de TDS em p.p.m.) depende totalmente das propriedades da solução a medir.

Nas soluções simples com presença de apenas um electrólito, a relação condutividade/TDS pode ser determinada facilmente, por exemplo, 0,5 no caso do cloreto de sódio. Por seu lado, nas soluções complexas com mais de um electrólito, a relação é de cálculo mais difícil e apenas pode ser determinada com confiança através de testes laboratoriais, por exemplo, a precipitação e a pesagem. A relação nestes casos varia entre aproximadamente 0,4 e 0,8, dependendo dos constituintes químicos (por exemplo, a relação para a água do mar é de cerca de 0,6), sendo constante apenas guando as relações químicas permanecem constantes ao longo de um determinado processo.

Quando não foi possível determinar o factor TDS com facilidade, consulte o fornecedor do tratamento químico em utilização.

A.3 PH inferido derivado da condutividade diferencial

A.3.1 Monitorização em instalações de geração de vapor

Durante muitos anos, as centrais eléctricas têm utilizado o pH inferido (calculado a partir das medições de condutividade antes e após a coluna catiónica) para confirmar valores obtidos por medição de pH on-line ou em laboratório.

De acordo com as directrizes EPRI, IEC e VGB, a qualidade da água de alimentação e da água da caldeira pode ser avaliada através da medição da condutividade de amostras antes e após uma coluna de permutação catiónica. Dependendo do tipo de instalação e do tipo de tratamento aplicado, a condutividade diferencial poderá ainda constituir uma indicação do pH da amostra.

Ambas as medições (antes e depois) podem ser efectuadas através de um analisador de condutividade de entrada dupla.

A escolha de pH inferido depende das condições químicas controladas, isto é, do tipo de sistema - doseado ou não com NH3, NH3+NaCl ou NaOH.

Nota.

- Se o analisador for utilizado com a coluna de resina catiónica, o sensor A deverá ser instalado antes da coluna e o sensor B após a coluna – só assim os cálculos do pH inferido serão correctos.
- Para calcular o pH inferido, as duas entradas de condutividade deverão ser configuradas como μS cm⁻¹.

Atenção.

O cálculo do pH inferido tem por base o controlo estrito das condições químicas na amostra doseada com NH₃, NH₃+NaCl ou NaOH. A contaminação com substâncias químicas diferentes daquelas com que a amostra está doseada introduz erros significativos no valor de pH inferido calculado e, no pior dos casos, invalida totalmente o cálculo. O dióxido de carbono em particular produz um efeito muito adverso. Entre as fontes de contaminação por CO₂ incluem-se:

- Arranque da caldeira. CO₂ poderá estar presente na amostra durante horas ou mesmo dias imediatamente após o arranque da caldeira.
 - **Nota.** O mesmo se aplica às caldeiras cuja saída máxima é necessária apenas durante os períodos de maior actividade.
- Contaminação por compostos orgânicos. Os compostos orgânicos em decomposição são uma fonte de contaminação por CO₂. A contaminação por compostos orgânicos pode ser causada por entradas da estação de tratamentos de água ou fugas do condensador. Os formiatos são também formados durante a decomposição de compostos orgânicos, aumentando os erros no cálculo do pH inferido.
- Contaminação por compostos de carbono. A utilização de tratamentos químicos com compostos de carbono, como a carbohidrazida (utilizada como substância de limpeza do oxigénio), pode contaminar a amostra com CO₂.

É necessário efectuar leituras de pH independentes para confirmar a predominância das condições químicas correctas para o cálculo preciso do pH inferido.

A.3.2 Monitorização em sistemas AVT

Nas aplicações de água de alimentação de baixa condutividade, aplica-se com frequência o tratamento químico volátil (AVT).

Quando se utilizam colunas de resina catiónica para remover os efeitos na medição da condutividade do tratamento químico volátil de amoníaco e hidrazina, é comum medir a condutividade antes e após a coluna catiónica. A sensibilidade da medição da condutividade aos tratamentos químicos aumenta com a passagem da amostra pela coluna.

Caso se saiba que uma mostra contém apenas uma impureza (por exemplo, amoníaco), a medição de condutividade transforma-se numa indicação da concentração da impureza, sendo – então – possível calcular o pH da amostra a partir da informação de concentração. O resultado designa-se "pH inferido".

O valor de condutividade máximo após a coluna pode programar-se entre os 0,060 e 10,00 μ S cm⁻¹, dependendo das condições locais. Os valores após a coluna acima deste nível geram uma mensagem de erro **AFTER CAT. HIGH** (Condutividade após a coluna catiónica elevada) e valores antes da coluna superiores a 25,00 μ S cm⁻¹ geram uma mensagem de erro **BEFORE CAT. HIGH** (Condutividade antes da coluna catiónica elevada). O pH inferido situa-se entre 7 e 10; valores acima de 10 geram uma mensagem de erro **Infr. pH invalid** (pH inferido inválido). Consulte a secção 8 para obter uma descrição das mensagens de erro.

A função de pH inferido pode ser utilizada em sistemas AVT apenas nas seguintes circunstâncias:

- 1. Em instalações de geração de vapor
- Para tratamento químico de caldeiras, por exemplo com amoníaco e/ou hidrazina. Neste caso, A: Temp. Comp. (A: compensação de temperatura) deverá estar definido como NH3 e B: Temp. Comp. (B: compensação de temperatura) deverá estar definido como ACID (Ácido) – consulte a secção 5.3.
- Quando o valor da condutividade após a coluna é insignificante em comparação com o valor antes da coluna.

Nota. A medição do pH inferido em sistemas AVT não se adequa a tratamentos químicos de, por exemplo, fosfato de sódio, hidróxido de sódio e morfolina.

A.3.3 Monitorização em sistemas AVT com impurezas

A condutividade diferencial poderá ainda fornecer uma indicação do pH da amostra em sistemas AVT com presença de concentrações baixas de impurezas iónicas, além do agente alcalino volátil (por exemplo, cloreto de sódio + amoníaco). Neste caso, a permuta de iões amónio e sódio na coluna catiónica liberta água e ácido clorídrico. A impureza de cloreto de sódio produz uma condutividade após a coluna superior à condutividade antes da coluna. Quando utilizado para monitorizar as condutividades antes e após a coluna, o analisador de entrada dupla compensa este aumento e calcula o pH inferido da amostra de entrada. O alerta de condutividade após a coluna configurável pelo utilizador pode ser utilizado para detectar níveis inaceitavelmente altos de impurezas na amostra e para informar o utilizador da validade do valor de pH inferido.

O pH inferido calculado é proporcional a:

BC - (AC - 0,055)/R

Sendo que: BC = a leitura antes da coluna

AC = a leitura após a coluna

0,055 = a condutividade da água pura a

25 °C em µS cm⁻¹

R = um factor de relação dependente

das leituras BC e AC

O valor de condutividade máximo após a coluna pode programar-se entre os 0,060 e 25,00 µS cm⁻¹, dependendo das condições locais. Os valores após a coluna acima deste nível geram uma mensagem de erro **AFTER CAT. HIGH** (Condutividade após a coluna catiónica elevada) e valores antes da coluna superiores a 25,00 µS cm⁻¹ geram uma mensagem de erro **BEFORE CAT. HIGH** (Condutividade antes da coluna catiónica elevada). O pH inferido situa-se entre 7 e 10; valores acima de 10 geram uma mensagem de erro **Infr. pH invalid** (pH inferido inválido). Consulte a secção 8 para obter uma descrição das mensagens de erro.

A função de pH inferido pode ser utilizada em sistemas AVT com impurezas apenas nas seguintes circunstâncias:

- 1. Em instalações de geração de vapor
- Para tratamento químico de caldeiras, por exemplo com amoníaco e/ou hidrazina. Neste caso, A: Temp. Comp. (A: compensação de temperatura) deverá estar definido como NH3 e B: Temp. Comp. (B: compensação de temperatura) deverá estar definido como ACID (Ácido) – consulte a secção 5.3.
- 3. Quando o valor da condutividade após a coluna é inferior a $25,00~\mu S~cm^{-1}$.

Nota. A medição do pH inferido em sistemas AVT com impurezas não se adequa a tratamentos químicos de, por exemplo, fosfato de sódio, hidróxido de sódio e morfolina.

A.3.4 Monitorização em sistemas tratados com alcalinos sólidos

De um modo geral, a água de caldeiras tratada com produtos químicos alcalinos sólidos (por exemplo, hidróxido de sódio) apresenta condutividades relativamente altas. Pode utilizar-se o analisador de condutividade de entrada dupla, em conjunto com uma coluna de resina catiónica, para indicar o pH da amostra. Se a amostra também contiver sais (por exemplo, cloreto de sódio), a leitura de condutividade após a coluna reflecte a condutividade do ácido libertado pelos sais; a leitura é, normalmente, três vezes superior ao normal devido à presença do ácido. Assim sendo, para derivar a concentração e pH do agente alcalino, deverá subtrair-se um terço do aumento da condutividade após a coluna à leitura antes da coluna. Além disso, deverá aplicar-se um factor para a alteração da condutividade molar do agente alcalino. O software do analisador aplica a seguinte equação:

pH inferido = 11 + $\frac{\log(BC - \frac{1}{3}AC)}{F}$

Sendo que: BC = a leitura antes da coluna

AC = a leitura após a coluna

F = alteração da condutividade molar para o agente alcalino (243 μS cm⁻¹ por mmol/l para o hidróxido de sódio*)

O valor de condutividade máximo após a coluna pode programar-se entre os 1,00 e 100,0 μ S cm⁻¹, dependendo das condições locais. Os valores após a coluna acima deste nível geram uma mensagem de erro **AFTER CAT. HIGH** (Condutividade após a coluna catiónica elevada) e valores antes da coluna superiores a 100,0 μ S cm⁻¹ geram uma mensagem de erro **BEFORE CAT. HIGH** (Condutividade antes da coluna catiónica elevada). O pH inferido situa-se entre 7 e 11; valores acima de 11 geram uma mensagem de erro **Infr. pH invalid** (pH inferido inválido). Consulte a secção 8 para obter uma descrição das mensagens de erro.

A função de pH inferido pode ser utilizada em sistemas tratados com alcalinos sólidos apenas nas seguintes circunstâncias:

- 1. Em instalações de geração de vapor
- Para tratamento químico de caldeiras, por exemplo, com hidróxido de sódio. Neste caso, A: Temp. Comp. (A: compensação de temperatura) deverá estar definido como NaOH e B: Temp. Comp. deverá estar definido como ACID (Ácido) – consulte a secção 5.3, página 21.
- 3. Quando o valor da condutividade após a coluna é inferior a $100,0~\mu\text{S cm}^{-1}$.

Nota. A medição do pH inferido em sistema tratados com alcalinos sólidos não se adequa a amostras com fosfato de sódio, amoníaco ou morfolina.

^{*} Consulte o Anexo à directriz VGB VGB-R 450 L.

Anexo B - Controlo PID

B.1 Controlador PID único - Fig. B.1

O controlador PID único é um sistema de controlo de realimentação com controlo PID de três termos e um valor de configuração local.




Fig. B.1 Controlo PID único

B.1.1 Controlo PID único de acção inversa - Fig. B.2

O controlo de acção inversa é utilizado quando a condutividade do processo é inferior à condutividade de saída necessária.




Fig. B.2 Controlo PID único de acção inversa

B.1.2 Controlo PID único de acção directa - Fig. B.3

O controlo de acção directa é utilizado quando a condutividade do processo é superior à condutividade de saída necessária.




Fig. B.3 Controlo PID único de acção directa

B.2 Atribuição do sinal de saída

O sinal de saída pode ser atribuído ao relé 1 (tipo de saída de tempo ou impulsos) ou à saída analógica 1 (tipo de saída analógica).

B.3 Configurar parâmetros de controlo de três termos (PID)

Para permitir o controlo satisfatório de um processo, deverão cumprir-se as seguintes condições:

- O processo deverá ser capaz de alcançar um equilíbrio natural com uma carga estável.
- 2. Deverá ser possível introduzir pequenas alterações ao sistema sem destruir o processo nem o produto.

A margem proporcional determina o ganho do sistema. (o ganho é o valor recíproco da definição da margem proporcional, por exemplo, uma definição de 20 % é equivalente a um ganho de 5). Se a margem proporcional for demasiado estreita, o ciclo de controlo poderá tornar-se instável e causar a oscilação do sistema. Normalmente, apenas com controlo por margem proporcional, o sistema estabiliza eventualmente, mas a um valor desviado do valor de configuração.

A adição do **tempo de integração** remove o desvio mas, se for definido demasiado curto, poderá causar a oscilação do sistema. A introdução do **tempo de derivação** reduz o tempo necessário à estabilização do processo.

B.4 Sintonização manual

Antes de iniciar um novo processo ou de mudar um processo existente:

- Seleccione a página de configuração do controlo e verifique se Controller (Controlador) está definido como PID – consulte a secção 5.8, página 42.
- 2. Seleccione a página do controlador PID e defina:

Margem proporcional-100 %

Tempo de integração-0 (desligado)- consulte a secção 5.8.1

Tempo de derivação-0 (desligado)

Nota.

- Se o sistema apresentar uma oscilação de amplitude cada vez maior (Fig. B.4 modo B), deverá repor-se a margem proporcional para 200 %. Se a oscilação continuar como ilustrado no modo B, deverá aumentar-se a margem proporcional até o sistema deixar de oscilar.
- Se o sistema oscilar tal como ilustrado na Fig. B.4 modo A, ou não oscilar, consultar o passo 3).
- 3. Reduza a margem proporcional em incrementos de 20 % e observe a resposta. Continue até que o processo efectue ciclos de forma contínua sem atingir uma condição de estabilidade (isto é, uma oscilação uniforme com amplitude constante tal como ilustrado no modo C). Este passo é de importância crítica.
- 4. Atente na duração do ciclo "t" (Fig. B.4 modo C) e na definição da margem proporcional (valor crítico).
- 5. Defina a margem proporcional:
 - 1,6 vezes o valor crítico (para controlo P+D ou P+I+D)
 - 2,2 vezes o valor crítico (para controlo P+I)
 - 2,0 vezes o valor crítico (apenas para controlo P)
- 6. Defina o tempo de integração:
 - $\frac{t}{2}$ (para controlo P+I+D)
 - $\frac{t}{1.2}$ (para controlo P+D)

- 7. Defina o tempo de derivação:
 - $\frac{t}{8}$ (para controlo P+I+D)
 - $\frac{t}{12}$ (para controlo P+D)

O analisador encontra-se pronto para a afinação através de pequenos ajustes aos termos P, I e D, após a introdução de uma pequena perturbação do valor de configuração.




Fig. B.4 Condições de controlo



Contactos/Contacts:

Comercial/Commercial:

Fernando Mena Costa e-mail: fcosta@bhb,pt Tel: (+351) 21 843 64 00 Fax: (+351) 21 843 64 09

Assistência/Service:

Patricia Costa e-mail: ppcosta@bhb.pt Tel: (+351) 21 843 64 00



Note:

ABB the owner of this document, reserves the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

Copyright© 2011 ABB. All rights reserved